

VESTEL

V12 MİNİDOTS SİYAH/BEYAZ KULAKİÇİ KULAKLIK

KULLANIM KILAVUZU

Değerli Müşterimiz,

V12 Minidots Kulakiçi Kulaklık Akıllı Kulaklık cihazımızı tercih etmekle kaliteli bir **VESTEL** ürünü satın almış bulunmaktasınız.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir.

Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve talimatlara uyun.



UYARI: Ciddi yaralanma riskini belirtir.



İçindekiler

Güvenlik Uyarıları	1
Cihazı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri.....	1
Temizlik ve Bakımda Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri.....	10
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar	11
Teknik Özellikler	13
Genel Görünüm.....	15
Kutu İçeriği.....	16
Kullanım	17
Güç Açma.....	17
Eşleme.....	18
Temizlik ve Bakım	26
Sorun Giderme	26

Güvenlik Uyarıları

Cihazı Kullanırken

Dikkat Edilmesi Gereken

Güvenlik Bilgileri

- Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım amaçları, cihazınızın temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.
- Kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın ve cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte verin.
- Cihazınızın çalıştırılması, sorun gider-

rilmesi ve temizliğiyle ilgili talimatlara uyun.

- Bu cihaz, kapalı mekanlarda ticari olmayan (ev tipi) kullanımlar için müzik ve ses yayını dinlemek amacıyla tasarlanmıştır.
- **UYARI:** Cihazın kullanım amacı dışında kullanılması tehlikeli durumlar yaratabilir ve cihazın garantisinin iptaline sebep olur. Bu şartlarda oluşabilecek hasarlar kullanıcı tarafından karşılanır.
- Piller, güneş altında ya da benzeri yüksek ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.

- **UYARI:** Ambalaj malzemeleri boğulmaya neden olabilir. Çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun
- Güç adaptörünü yalnızca tip levhası üzerindeki bilgilere göre bağlayın ve çalıştırın.
- Cihaz yalnızca elektrik kablosunda ve cihazın gövdesinde hiçbir hasar görünmediği takdirde kullanılmalıdır.
- Cihazınızı asla aşağıdaki durumlarda kullanmayın:
 - Cihazın elektrik kablosu, gövdesi hasar gördüyse ve elektrikli parçalar

görülebcek şekildeyse,

- Cihaz su veya diğer sıvılarla temas etmişse.
- Eğer yukarıdaki durumlardan en az birisi tespit edilirse, hemen cihazınızı kapatın ve yetkili servisle irtibata geçin.
- Hasarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı parçaları ciddi yaralanmalara ve yangına neden olabilir.
- Cihazın içinde kullanıcının müdahale edebileceği parçalar bulunmamaktadır.
- Herhangi bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir etmeye kalkışma-

yın. Aksi halde cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır.

- Üretici tarafından tavsiye edilmeyen aksesuarların kullanılması cihaz hasarına ve yaralanmalara neden olabilir.
- Cihazınızı tehlikeli bir konumda kullanmayın.
- Cihazın adaptörünü, elektrik fişini elleriniz ıslak durumdayken prize takmayın ve prizden çıkarmayın.
- Kulaklığı ıslak saçla ya da yağmurlu havada dışarıda kullanmayın. Cihazın ıslanması bozulmasına neden olabilir.

- Kulaklık, yüksek sıcaklık veya yüksek nem koşullarında düzgün çalışmayabilir.
- Kulaklığı fırtınalı havalarda kullanmayın; bu tür hava koşullarında kulaklık düzgün çalışmayabilir ve yıldırım çarpması riski artar.



UYARI: Yüksek ses kulakta kalıcı duyma kaybına neden olabilir. Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.

- **UYARI:** Kulaklığı uzun süre orta ila yüksek ses seviyelerinde kullanmak

kalıcı işitme kaybına yol açar. Muhtemel işitme hasarını önlemek için, uzun periyotlarda yüksek ses ayar seviyelerinde dinleme yapmayın.

- Yanan mumlar gibi çıplak alev kaynaklarını ürünün üzerine veya yakınına koymayın.
- Doğrudan güneş ışığına, ısıya, aşırı toza maruz kalan bir yerde ürünü kullanmayın veya bu yerlerde saklamayın.
- Üründeki delikleri kapatmayın, yabancı cisim sokmayın. Üzerini örterek havalandırmaya engel olmayın.
- Bu ürünün küçük çocuklar tarafından

kullanımı ve oynanması uygun değildir. Kulaklığı ve ambalajını çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutun.

- **UYARI:** Bu cihazı başka bir elektrikli ekipman üzerine koymayın.
- Araç kullanırken, bisiklet sürerken, makine kullanırken veya çevrenizdeki sesleri duymanızı gerektiren başka işler yaparken kulaklığı kullanmayın.
- Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin. potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz.

- Kulaklık herhangi bir sıvıyla temas ederse kulaklığı hemen silin. Kulaklık suya düşerse tamamen kuruyana kadar kullanmayın. Kulaklığın suya düşmesi garantiyi geçersiz kılar.



Pil uyarısı!

- Pilin uygun olmayan bir pille değiştirilmesi patlama riskine yol açar. "Piller değiştirilebilir değildir, değiştirmeye çalışmayın."

Temizlik ve Bakımda Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Bilgileri

- Bu ürünü, su veya diğer sıvılar içine daldırarak temizlemeyin.
- Temizlik ve bakım işlemine başlamadan önce cihaza takılı kablo varsa tüm kabloları çıkarıp cihazı kapatın.
- Kulaklığı temizlemek için alkol, amonyak, benzin, yağ veya aşındırıcı maddeler içeren temizlik malzemeleri kullanmayın.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksesamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutun.
- Cihazı nakliye sırasında düşürmeyin ve darbelere karşı koruyun. Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Teknik Özellikler

Model	V12 Minidots Siyah Kulakiçi Kulaklık V12 Minidots Beyaz Kulakiçi Kulaklık
BT Versiyonu	BT 5.0
Gerilim	5.0 V DC 500 mAh
Frekans	20Hz - 20KHz
Mesafe	10 M
Şarj Süresi	30 dakika
Empedans	32 ohm $\pm$ 15%
Hoparlör Çapı	5.8 mm
Hassasiyet	102 dB $\pm$ 3dB

- Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- AEEE Yönetmeliğine uygundur.



Bu ürün 2014/53/EU (Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği) sayılı Avrupa Direktifine uygundur.



Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygundur.


Basitleştirilmiş Uygunluk Beyanı

İşbu belgede; VESTEL Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi telefonun 2014/53/EU sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: www.vestel.com.tr/uygunlukbeyandokumanlari

Genel Görünüm

Kullanma kılavuzundaki görseller yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır. Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir.

Görseller temsildir.



1. Şarj Kutusu Ledi
2. USB Konnektör
3. Kulaklık Ledi
4. Çok Fonksiyonlu Düğme
5. Mikrofon

- 6. Hava Deliği
- 7. Sol/Sağ Logosu
- 8. Manyetik Şarj Noktası

Kutu İçeriği

1 Adet Bluetooth Kulaklık

1 Adet USB Şarj Kablosu

1 Adet Yedek Silikon Kulaklık Aparatı

Kullanım

Güç Açma

Birinci Yöntem

Şarj kutusunun kapağını açtığınızda kulaklık otomatik olarak çalışır.

UYARI: Kulaklık üzerindeki koruyucu yapışkanları ve diğer ambalaj malzemelerini sökün.



İkinci Yöntem

Ürün kapalı durumdayken çok fonksiyonlu düğmeye yaklaşık 3 saniye basılı tutun.



Eşleme

Kulaklığınızı bluetooth bağlantısı ile kullanmak için öncelikle kulaklığınızı bir telefon veya bilgisayar ile eşleştirmeniz gerekir. Bluetooth kulaklığınız belirli bir cep telefonu ile eşleştirildiğinde bu şekilde kalacak ve ortak kapsama alanında bulunduklarında birbirlerini otomatik olarak tanıyacaklardır.

TWS eşleştirme için:

Sol ve sağ kulaklıkları şarj kutusundan ayrı ayrı çıkarın. Kulaklıklar otomatik olarak birbirleri ile eşleşecektir.

Telefon Eşleme

1. Kulaklıkta daha önceden eşleştirilmiş bir cihaz bilgisi mevcutsa, eşleştirilmek istenen cihaza hemen bağlanmaz ve 30 saniye sonra yeniden eşleştirme moduna girer.
2. Telefonun bağlantısı manuel olarak kesildikten sonra otomatik olarak eşleştirme durumuna girer.

3. Sol veya sađ kulaklık kapalıyken dokunmatik tuşa yaklaşık 6 saniye basılı tutun.

NOT: Sol ve sađ kulaklıkların zamana ve bađlı kulaklık olma durumu rastgeledir.



Bađlantının Sonlandırılması

Birinci Durum:Bluetooth kapalı

Telefonunuzun Bluetooth özelliđini kapatın.

(4 dakika sonra kulaklık otomatik olarak kapanır)

Sađ ve Sol kulaklıktaki led kırmızı ve beyaz renkte sürekli yanacaktır.

İkinci Durum: Bađlantı mesafesinin dıřına ıkılması

Telefon ile kulaklık arasında olması gereken azami mesafe ařılırsa, yeniden bađlanma süresi sona erdik-

ten 4 dakika sonra kulaklık otomatik olarak kapanır.



Gelen arama

Arama Cevaplama/Sonlandırma

Gelen aramayı cevaplamak yada konuşmayı sonlandırmak için sağ veya sol fonksiyon düğmesine bir kez basın.



Çağrı Reddetme

Sağ ya da sol fonksiyon düğmesine 2 saniye basılı tutun. Fonksiyon düğmesine 2 saniye basın.



Sesli Asistan

Kulaklıklar birbirleri ile eşleşmişken (TWS),
Fonksiyon düğmesine 3 kez dokununuz .



Müzik

Çalma/Duraklatma

Müziği oynatmak veya duraklatmak için sol veya
sağ fonksiyon düğmesine bir kez dokununuz.



Müzik



Önceki müziğe dönme

Sol kulaklık fonksiyon düğmesine iki kez basın.



Bir sonraki müziğe geçme

Sağ kulaklık fonksiyon düğmesine iki kez basın.



Ses açma

Sağ fonksiyon düğmesine 2 saniye basılı tutup bırakın. Her 2 saniyede ses seviyesi 1 birim artar. Toplamda 10 seviye olup bu değer farklı model telefon kullanımlarına göre değişiklik gösterebilir.



Ses kısma

Sol fonksiyon düğmesine 2 saniye basılı tutun. Her 2 saniyede ses seviyesi 1 birim azalır. Toplamda 10 seviye olup bu değer farklı model telefon kullanımlarına göre değişiklik gösterebilir.

Cihazı kapatma

Birinci Yöntem

Kulaklığı şarj kutusuna koyduğunuzda otomatik olarak kapanır.



İkinci Yöntem

Ürün açık durumdayken çok fonksiyonlu düğmeye yaklaşık 6 saniye basılı tutun. Kırmızı gösterge ışığı 2 saniyeliğine yanar.



Şarj İşlemi

Kulaklık Şarj Etme

Kulaklıkları şarj kutusuna koyun. Şarj kutusunun ka-

pağını kapatın ve kulaklık, telefonla olan bağlantısını kopararak şarj durumuna girer.



Şarj Kutusunu Şarj Etme

USB şarj kablosunun bir ucunu şarj kutusuna diğer ucunu da 5V, 1 A' lik şarj kaynağına takın. Örnek olarak bilgisayarınızın USB girişine takarak şarj edin.



Şarj kutusu şarj olurken LED göstergesi yanar.

Şarj seviyesi %33'ün altına düştüğünde ilk ışık yanıp söner:

• • • <%33

Şarj seviyesi %33~%67 arasındayken ilk ışık sürekli yanar, ikinci ışık ise yanıp söner:
Şarj seviyesi %67'nin üzerindeyse öndeki 2 ışık sürekli yanar, Şarj seviyesi %100 olduğunda 3 ışık sürekli yanar.

Şarj olmuyorken şarj kutusu şarj LED durumu

Şarj seviyesi %10'un altına düştüğünde ilk ışık yanıp söner:
Şarj seviyesi %10~%33 arasındayken ilk ışık yanar:
Şarj seviyesi %33~%67 arasındayken ön 2 ışık yanar:
Şarj seviyesi %67~%100 arasındayken 3 ışık da sürekli yanar:

Temizlik ve Bakım

- Temizliğe başlamadan önce cihazı kapatın, elektrikle bağlantısını kesin.
- Cihazınızı suyun ve diğer sıvıların içine daldırmayın.
- Cihazınızın dış yüzeyini yumuşak nemli bir bez ile silip, kurulayabilirsiniz. Sert ve aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayınız.
- Bluetooth kulaklığı temizlemek için herhangi bir seyreltici veya uçucu sıvı kullanmayın.

Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, tablodaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz.

Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa

Vestel İletişim Merkezi ile irtibata geçiniz. Yetkili servis listesine ve iletişim bilgilerine web sitesinden ulaşabilirsiniz. Tüm yetkili servis bilgileri Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Kulaklık açık fakat çalışmıyor.	Şarjı yetersiz veya bitmiş olabilir.	Kulaklıları kutu içerisine yerleştirip, kutuyu şarja takınız.
Şarj işlemi başladı-ğında kutu üzerindeki ledler yanıp sönecektir. Ledler sabit bir şekilde yanmaya başladı-ğında şarj işlemi tamamlanmıştır.	Bağlantı problemi olabilir.	Cihazınız ile telefon veya bilgisayar arasındaki bağlantıyı kontrol edin. Bağlantı sağlanamamışsa lütfen tekrar bağlayın. Kulaklığın eşleştirildiğinden ve hedef telefonunuz veya diğer komut veren cihaz ile bağlantı kurduğundan emin olun.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Kulaklıklardan ses gelmiyor.	Bağlantı sağlanamamış olabilir.	Telefonunuzun Bluetooth ayarlarından eşleştirilmiş olan V12 Minidots kulaklığı kaldırın.
Kulaklık, Bluetooth özellikli Smart TV ile bluetooth üzerinden bağlantılı iken cihazlardan biri kapat-aç yapması/yapılması.	Bağlantı kurulamamış olabilir.	TV'nin bluetooth özelliği ve kulaklık kapatılıp açıldıktan sonra bağlantı tekrar kurulmalıdır.
Kulaklığın birinden ses gelmiyor.	Kulaklıklar arasındaki TWS bağlantısı sağlanamamış olabilir.	Kulaklıkların ikisini de kutu içerisine yerleştirerek kapağı kapatınız.

Cihazın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması



Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu işaret, bu cihazın kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Kontrol edilmeyen atık imhasının çevreye ve insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık türle-

rinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevresel olarak güvenli geri dönüş-türme için nereye ve nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi ve yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.



Pil

Pili bertaraf etmek istiyorsanız lütfen uygun geri dönüşüm için toplama sistemlerini veya tesislerini kullanınız. Bu sayede çevre ve insan sağlığında meydana gelebilecek potansiyel zararların engellenmesine katkıda bulunmuş olursunuz.

DİKKAT: Pilin kurşun içermesi durumunda, piller için “tekerlekli konteyner şekil” altında “Pb” işareti yer alır.

Cihazı kendiniz sökmeyin

Ambalaj Bilgisi

Kullanmadığınız zamanlarda kulaklığı kapatın. Cihazı çok yüksek sesle kullanmak enerji kullanımını arttırır. Çok yüksek sesle cihazı kullanmamanızı tavsiye ederiz.

Ülke Kısıtlamaları

Bu cihaz, aşağıda belirtilen ülkeler dışında, tüm AB ülkelerinde (ve ilgili AB yönetmeliklerini uygulayan diğer ülkelerde), herhangi bir kısıtlama olmadan, evde ve ofiste kullanıma yöneliktir.

Ülke	Kısıtlama
Bulgaristan	2.4 GHz WLAN servisini dış mekan ve kamuda kullanmak için genel izin alınması gerekmektedir.
İtalya	2.4 GHz WLAN servisini dış mekan ve kamuda kullanmak için genel izin alınması gerekmektedir.
Lüksemburg	Şebeke ve servis kullanımı için genel izin gerekmektedir. (Spektrum için değil)
Norveç	Radyo iletimi, Ny-Ålesund'un merkezine 20km yarıçap içinde kalan coğrafi bölge için yasaktır.



BG

IT

NO

LV

Müşteri'nin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımı süresi içinde;

- 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - 2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;
- 3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın üç-

retsiz onarılmasını isteme,

4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Üretim Yeri:

SHENZHEN CANNICE TECHNOLOGY CO.,LTD

Adres: F-20, 7A, Baoneng Technology Park, Qingxiang Rd, Longhua, Shenzhen, Çin

E-posta: sales@cannice.hk

Üretici/İthalatçı Firma

Vestel Ticaret A.Ş.

Adres : Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394

Şişli/İstanbul-TÜRKİYE

Tel : 0850 222 4 123

E-posta: vmh@vestel.com.tr <http://www.vestel.com.tr/>
destek

WhatsApp: 0850 222 4 123

SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diliyoruz.

Bize ulaşmak isterseniz, 7/24 aşağıdaki iletişim kanallarında sizin için buradayız.

Aradığınız pek çok cevabı
cozumuvar.vestel.com.tr
internet sitemizde bulabilirsiniz.

Sorun çözüm ve bilgilendirici videolarımıza ulaşabilir, yetkili servis kaydı açabilir, kaydınızı takip edebilir, ürününüze ait güncel teknik belgelere ulaşabilirsiniz.



vestel.com.tr/destek
vmh@vestel.com.tr



iOS



ANDROID

VESTEL

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cırdı KULLANILIK

Markası

VESTEL

Modeli

Seri No

SATICI FİRMAMIN

Unvanı

Adresi

Tel-Faks

E-posta

Fatura Tarihi

Fatura No

Kaşe ve İmza

ALICININ

Adı, Soyadı

Adresi

Tel

Teslim Tarihi ve Yeri

Azami Tamir Süresi 20 İşgünü

Garanti Süresi 2 Yıl

Genel Müdür
Ergün Güler

ÜRETİCİ/TİMALATICI FİRMA:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0090 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/de-tek
E-posta: vnm@vestel.com.tr
WhatsApp: 0090 222 4 123

TÜRKİYE GENEL DAİRECİSİ:

Vestel Ticaret A.Ş.
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394
Şişli/İstanbul - Türkiye
Tel: 0090 222 4 123
Web: www.vestel.com.tr/de-tek
E-posta: vnm@vestel.com.tr
WhatsApp: 0090 222 4 123

Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL

0850 222 4 123

www.vestel.com.tr



0850 222 4 123



Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 3 yıldır.



Geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak doğaya katkımızı sürdürüyoruz.

Üretici/İthalatçı Firma:

Vestel Ticaret A.Ş.

Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394

Şişli/İstanbul - Türkiye

Tel: 0850 222 4 123

Web: www.vestel.com.tr/destek

E-posta: vmh@vestel.com.tr

WhatsApp: 0850 222 4 123



Zorlu Holding kuruluşudur.