



DROP CAM SU ISITICI
Kullanım Kılavuzu

DROP GLASS KETTLE
User Manuel



Schafer'ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu ürün, yaşamınızı kolaylaştırmak için sizlere sunduğumuz ürünlerden biridir.

Ürününüzden daha iyi verim almak için dikkatlice okuyunuz.

Bu kullanım kılavuzuna ileride tekrar başvurabileceğinizi düşünerek lütfen saklayınız.

Drop Su Isıtıcı



1. Üst Kapak
2. Çalıştırma Butonu
3. Cam Su Haznesi
4. Enerji İletim Tabanı
5. Tutma Sapi
6. Su Seviye Göstergesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

220-240V~50/60 Hz.

1800-2200 W

Kullanım Ömrü: 7 Yıl

Kapasite: Max. 1,7 L - Min.0,5 L

Lütfen Önce Bu Kılavuzu Okuyun!

Değerli Müşterimiz;

Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.

Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın.

Kullanma Kılavuzu Ürünü Hızlı ve Güvenli Bir Şekilde Kullanmanıza Yardımcı Olur.

* Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.

* Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.

* Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

* Bu cihazın, aşağıda belirtilen yerler gibi, ev ve benzeri uygulamalarda kullanılması amaçlanır:

- Dükkanlarda, bürolarda ve diğer çalışma ortamlarındaki personele ait mutfak alanları,
- Çiftlik evleri,
- Müşteriler tarafından, motellerde, otellerde kullanılan yerler ve diğer mesken tipi çevreler, - Yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlar.

• Ürününüz, ziksel (görsel, işitsel) veya zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim, bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi olmaksızın, kullanılmamalıdır.

• Çocuklar ürün kullanılırken gözetim altında bulundurulmalı ve çocukların ürün ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.

• Kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ile ilgili bir talimat veya denetim verilmişse içerdiği tehlikeleri anlamışlarsa bu cihaz, 8 yaş ve üstündeki çocuklar tarafından kullanılabilir.

• 8 Yaşından büyük olmayan ve gözetim altında bulunmayan çocuklar tarafından temizlik ve kullanıcı bakımı yapılmamalıdır.

• Cihazı ve kablolarını, 8 yaşından küçük olan çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.

* Kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ile ilgili talimat veya denetim verilmişse ve içerdiği tehlikeleri anlamışlarsa bu cihaz, 8 yaş ve üstündeki çocuklar ve ziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri

az olan veya deneyimi ve bilgisi bulunmayan kişiler tarafından kullanılabilir.

Çocuklar cihazı kurcalamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

* Kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ile ilgili talimat veya denetim verilmişse ve içerdiği tehlikeleri anlamışlarsa bu cihaz, 8 yaş ve üstündeki çocuklar tarafından kullanılabilir. 8 yaşından büyük olmayan ve gözetim altında bulunmayan çocuklar tarafından temizlik ve kullanıcı bakımı yapılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu, 8 yaşından küçük olan çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutunuz.

* Kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ile ilgili talimat veya denetim verilmişse ve içerdiği tehlikeleri anlamışlarsa cihazlar, ziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri az olan veya deneyimi ve bilgisi bulunmayan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazı kurcalamamalıdır.

* Su ısıtıcı aşırı doldurulursa kaynayan su sıçrayabilir.

* Cihazınızı sadece kendi enerji iletim tabanı ile kullanınız. Başka cihazlara ait enerji iletim tabanı ile kullanmayınız.

* Cihaz suya batırılmamalıdır.

* Güç kablosu zarar görmüşse, tehlikeyi önlemek için imalatçı, servis acentesi veya benzer kalite elemanlar tarafından değiştirilmelidir.

* Cihazınız evlerde kullanım içindir.

Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır.

- * Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.
- * Cihazınızı mutlaka topraklı bir prize takınız. Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız. Uzatma kablosu kullanıldığında yine topraklı ve kablo kesitinin 1mm² olmasına dikkat ediniz.
- * Cihazınızı soba, ocak gibi direkt ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.
- * Cihazınızı sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştiriniz. Masa veya tezgah kenarına yerleştirmeyiniz. Küçük bir darbeye cihazınız aşağıya düşebilir. Su ısıtıcınızın sıcak su ile dolu olabileceğini unutmayınız.
- * Kablonun masa ya da tezgahın kenarından sarkmamasına ya da başka bir cihaz ile temas etmemesine dikkat ediniz.
- * Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, ASLA kablosundan çekmeyiniz.
- * Cihazınıza temizliği ve bakımı dışında herhangi bir müdahalede bulunmayınız. Cihazınızın kablosu ya da fişi arızalıysa, düşürülme ya da başka bir sebepten dolayı zarar gördüyse kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz. SCHAFER DESTEK HATTINI arayınız.
- * Cihazınızı daima sapından tutarak kaldırınız. Dış yüzeyi sıcak olabilir.
- * Cihazınızı kullanmadığınız zaman veya temizlerken cihazın fişini prizden çıkarın ve temizlemeden önce iyice

soğuduğundan emin olunuz.

* Cihazınızı sadece kendi enerji iletim tabanı ile kullanınız. Başka cihazlara ait enerji iletim tabanı kullanmayınız.

* Su kaynadığında, cihazınız otomatik olarak kendiliğinden kapanır. Ancak daha önce kapatmak istediğinizde, açma / kapama düğmesini kapalı "0" konuma getirebilirsiniz.

* Eğer suyunuzu tekrar kaynatmak istiyorsanız, cihazınızı çalıştırmadan önce 15-20 sn. bekleyiniz.

* Eğer cihazınız yanlışlıkla boşken veya içinde yeterli miktarda su olmadığı zaman çalışır halde bırakılırsa emniyet kapatma tertibatı enerjiyi otomatik olarak kesecektir. Böyle bir durumda, cihazınıza tekrar su doldurmadan tamamen soğumasını bekleyiniz.

* Su kaynarken çıkan buhardan elinizi koruyunuz ve çocukların kullanmasına izin vermeyiniz.

* Su kaynarken su ısıtıcınızın kapağını kesinlikle açmayınız. Su ısıtıcınızdaki kaynamış suyu bardağa vb. bir kaba boşaltırken gereğinden fazla eğmeyiniz.

*Cihazınıza MAX işaretiinden daha fazla su doldurmayınız.

*Cihazınızın, enerji iletim tabanı ve fişli kablolarını KESİNLİKLE suya ya da herhangi bir sıvıya daldırmayınız, bulaşık makinesinde yıkamayınız, banyoda ve nem oranı yüksek benzeri mekanlarda kullanmayınız.

* Cihazınızın enerji iletim tabanını ve elektrik bağlantı uçlarını ASLA ıslak bırakmayınız. Eğer ıslanmışsa

kurulamadan önce mutlaka fişçikarınız ve tamamen kurumadan cihazınızı çalıştırmayınız.

* Cihazınıza su doldururken, cihazınızı enerji iletim tabanı üzerinden alınız.

* Cihazınızın dışını nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz. Enerji iletim tabanını temizlerken kuru olmasına dikkat ediniz.

* Su ısıtıcısında su olmadan veya minimum (0,5 lt) sınırından az iken açma / kapama düğmesi açmayınız.

* Su ısıtıcısının içindeki su bittiğinde de açma / kapama düğmesi MUTLAKA kapatınız.

DİKKAT! Su ısıtıcınızın cam haznesi çarpma ve düşürme kaynaklı durumlarda garanti kapsamı dışında işlem görecektir.

SU ISITICISININ KULLANIMI

* İlk kullanımdan önce su ısıtıcınızın içini yıkayınız, daha sonra MAX su seviyesine kadar doldurun. Cihazınız otomatik olarak kapanıncaya kadar suyu kaynatın.

* Suyu dökün ve cihazınızı soğumaya bırakınız.

* Bu işlemi yaparken suyun maksimum seviyede olmasına dikkat ediniz.

Cihazınızın açma/kapama butonu açık iken, su ısıtıcınızın kapağı MUTLAKA kapalı konumda olmalıdır. Cihazınıza su doldururken cihazınızı enerji iletim tabanından MUTLAKA kaldırınız. Bu şekilde suyun tablaya dökülmesini önlemiş olursunuz.

• Cihaza su doldurmak için kapağı yukarı doğru çekiniz.

- İstediğiniz seviyeye kadar su doldurunuz (Min 0.5 L~Maks.1.7L).
 - Kapağı yukarıdan aşağı doğru bastırarak kapatınız.
 - Güç kablosunu şebeke prizine takınız.
 - Su ısıtıcısını çalıştırmak için açma/kapama butonunu I konumuna getirerek cihazı çalıştırınız.
- Cihazın ışığı yanacaktır.
- Su kaynadığında, cihaz otomatik olarak kapanacaktır.
 - Açma/kapama butonunu 0 konumuna getirerek kaynatma işlemini istediğiniz zaman durdurabilirsiniz.
- Güç göstergesi sönecektir.

TEMİZLİK VE BAKIM

Ürünü temizlemeden önce her zaman prizden çıkarınız.
Ürünün dış kısmı temizlenmelidir.

Eğer çok gerekli ise çok az nemli bir bez ile herhangi bir temizlik malzemesi kullanmadan ürünü silebilirsiniz.

Asla zımpara gibi sert malzemeleri temizlik için kullanmayınız.

Ürünü havsız kuru ve yumuşak bir bezle kurutmayı unutmayınız.

* Her hangi bir arıza durumunda müdahale etmeyin;
SCHAFFER DESTEK HATTINI arayınız.

* Yetkili olmayan şahıslar tarafından yapılacak müdahaleler garanti geçerliliğini sona erdirir.

KİREÇTEN ARINDIRMA

Kireçten arındırma sıklığı suyun sertliği ve ürünün kullanım sıklığı ile alakalıdır.

Eğer su kaynamadan makine kapanıyorsa muhtemelen aşırı kireçlenme olmuştur ve kireçten arındırılması gerekir.

Lütfen bu işlem için sirke kullanmayınız.

Yalnızca uygun kireç temizleyici temizlik malzemesi kullanınız.

ŞEBEKEYE BAĞLAMA

* Şebekeye bağlamadan önce, cihazda (cihazın alt kısmında) belirtilen voltajın evinizdeki şebeke voltajına uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

* Cihazınızı topraklı prizde kullanınız.

* Kendi güvenliğiniz için, bu üniteyi ana şebekeye bağlamadan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyunuz.

* Cihazı yalnızca 220-240V AC, 50/60 Hz olan bir şebekeye bağlayınız.

Diğer güç kaynaklarına bağlamak cihaza zarar verebilir.

TAŞIMA VE NAKLİYE ESNASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- * Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- * Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- * Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- * Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı Firma:

Aslan Ticaret Day. Tük. Mal. Ltd. Şti.
Aslan Plaza Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. No:11/C-Z1
Bahçelievler - İSTANBUL / TÜRKİYE
MADE IN TÜRKİYE
www.schafer.com.tr - www.schafer.de



444 20 63

We would like to thank you to prefer our Schafer brand. This product is one of the products we offer in order to facilitate your life. To get a better yield of your product please read the instructions completely and carefully before using. As you can apply this user's guide in future again, please do not throw it and keep at your home.

Drop Glass Kettle



Technical

1. Lid
2. On / Off Button
3. Glass Kettle Body
4. Base
5. Handle
6. Water Indicator

Specifications

220-240V~50/60 Hz.

1800-2200 W

Using Life: 7

Maximum Capacity: 1,7 L - Min. 0,5 L

Please Read This Guide First!

Our dear customer;

Manufactured in modern facilities and rigorous quality control. We would like to offer you the best yield for your product that has been processed.

To that end, this guide. Read it carefully before use and store it as a reference.

User Guide Help you to use the product in a fast and secure way.

- * Read the instruction manual before installing and operating the product.

- * Observe safety information in particular.

- * Keep it in a place where you can easily access the manual as you may need it later.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Your product, physical (visual, auditory) or mental Obstacles, children and experience, lack of knowledge Persons responsible for their security. Must not be used without the supervision of a person.
- Children supervised while using the product
And children with the product They must be sure they are not playing.
- Use them safely Given an instruction or supervision
If they understand the hazards they contain, this device Can be used by children above.
- Not over 8 years old and under supervision Cleaning and User maintenance should not be done.
- If the appliance and cable are less than 8 years old
Keep it out of reach of children.
- * Please read these instructions carefully before using the kettle for the rst time
- * Before you connect the kettle to the mains supply, make sure that the voltage indicated on the rating plate, located on the bottom of the jug kettle matches the mains voltage in your home. If it does not, contact your dealer and do not use the kettle.
- * The kettle will switch off automatically when the water has boiled. You may switch the kettle off before the boiling process is complete by using the on/off switch.
- * After the kettle has switched off automatically

(or has been switched off manually) it may need time to cool down. After 15-20 secs, the kettle can be switched on again.

* If the kettle ever boils dry, allow 15 minutes to cool before re filling with cold water. The safety cutout will automatically reset during this time.

* Place the kettle on a stable at surface.

* Ensure that the kettle is switched off before removing it from its base.

* Never immerse the kettle or cord in water or any other liquid. Do not allow liquid to penetrate the electrical parts of this kettle.

* Keep away from children.

* Before cleaning the kettle disconnect from the power supply and wait until it was cooled down.

* The kettle may be cleaned with a damp cloth.

* Pour away the rst lot of water boiled in this kettle.

* Only use the base supplied with this kettle.

* The outside surface of the kettle may get hot during use, please take care when using the kettle. * Never ll in water more than the maximum acceptable water level.

* If the supply cord is damaged, it must be only be serviced by a quali ed electrical person.

* Do not remove lid while the water is boiling.

* Do not over ll kettle.



* This appliance is not intended for use by young children or in rm persons unless they have been adequately supervised by responsible person to ensure that they can use the appliance safely.

* This appliance is for household use only.

* CAUTION: Do not operate the kettle on an inclined surface; do not operate the kettle unless the element is fully immersed. Do not move while the kettle is switched on.

* Warning: "Position the lid so that steam is directed away from the handle"

* To prevent damage to the appliance do not use alkaline

cleaning agents when cleaning, use a soft cloth and a mild detergent.

Warning: Do not open the lid until the kettle cool down.

ATTENTION! The glass chamber of your water heater will be treated outside the scope of the warranty in cases

caused by Impact and drop.

USING THE KETTLE

Filling

* To ll the kettle, open the cover by lifting the lid.

* Fill to the desired level (Min 0.5 L~Max.1.7L).

*Close the lid by pressing it down until it clicks into place.

Switching on

- * Plug the power supply cord into the mains.
- * To switch on the kettle, press the On/Off switch downwards. The power indicator lights up.

Switching off

- * When the water has boiled the kettle will automatically switch itself off.
- * You can stop the boiling process at any time by lifting the On/Off switch. The power indicator will go out.

Cleaning

- * First read the instructions in the section titled "SAFETY WARNINGS".
- * Avoid using abrasive cleaning agents.

Descaling

For normal use descale the kettle at least twice a year following the procedure below.

TO CLEAN THE INSIDE OF THE KETTLE

- * The frequency of lime removal is related to the hardness of the water and the frequency of use of the product.



If the machine turns off before the water boils, there is probably excessive calcification and it should be removed from the lime.

Please do not use vinegar for this process use only the appropriate lime cleaner cleaning material

CONNECTION TO POWER

* Before connecting, check that the voltage indicated on the appliance (bottom of the appliance) corresponds with

the main voltage in your home. If this is not the case, consult your dealer and do not use.

* This unit must be earthed. This equipment must be disconnected from the mains when not in use. Do not allow this unit to be exposed to rain or moisture.

For your own safety read the following instructions carefully before attempting to connect this unit to the mains.

You should only plug the appliance into a 220-240 V 50/60 HZ supply. Connecting it to other power sources may damage the appliance.

POINTS TO CONSIDER DURING HANDLING & TRANSPORT

- Appliance should be kept in original package in order to avoid any damage to components during handling and transport.
- Keep the product in its regular position during handling.
- Do not drop the appliance during transport and protect it against impacts.
- Any failure or damage which has occurred during handling are excluded from scope of warranty in the wake of delivery of product to customer.

Complies with WEEE Regulations.

WEEE

Do not dispose of the appliance together with domestic wastes, since it consists of recyclable parts in line with WEEE Regulations. Please contact the nearest collection centre in order to ensure recycling.



Manufacturing/Importing Company:

Aslan Ticaret Day. Tük. Mal. Ltd. Şti.
Aslan Plaza Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. No:11/C-Z1
Bahçelievler - İSTANBUL / TÜRKİYE
MADE IN TÜRKİYE
www.schafer.com.tr - www.schafer.de



GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da

kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.



Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti'ne veya Tüketici Mahkemesi'ne başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

YETKİLİ SERVİS İSTASYONLARI

MERKEZ SERVİS:

ASLAN TİCARET DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI LTD.ŞTİ.

444 20 63

OSMANGAZİ MAH. 3140 SK. NO:1/2

KIRAÇ - ESENYURT / İSTANBUL

ALBAYRAK ELEKTRİK

0232 484 22 09

YENİGÜN MAH. GAZİOSMANPAŞA BULV. NO:82/Z-1

9 EYLÜL İŞ MERKEZİ KONAK - İZMİR

SEHER ELEKTRİK - MEHMET KUŞGÖZ

0312 311 76 46 - 0312 311 89 27

SANAYİ CAD. NO:7/7-8 ULUS - ANKARA

TEKNİK BOBİNAJ BEYTULLAH PAY

0264 272 09 57- 0264 281 30 34

SEMERÇİLER MAH. GÖKÇE SOK. NO:19/A

SAKARYA

AKSUNGUR ELEKTRİK

0344 212 77 50

FEVZİPAŞA MAH. 27020 SOK. NO:19

DULKADİROĞLU - KAHRAMANMARAŞ

ESİN ELEKTRİK - ABDULLAH ERENTÜRK

0258 261 98 96

BAYRAMYERİ MUSAOĞLU İŞHANI NO:9 DENİZLİ

İZZET VAHAP ERGÖÇ-BUZCAM SERVİS TİC.

0422 321 51 06 - 325 16 85

İNÖNÜ CAD. BARUTÇU SK. NO:5

MALATYA

YILDIRIM ELEKTRİK - İSMAİL AKTAŞ

0532 545 66 11

YENİŞEHİR MAH. 238 SK. NO:20/8C

HALİLİYE/ŞANLIURFA

ABDULLAH KARACA - NURSES BİLGİSAYAR

0344 221 87 04

İSMETPAŞA MAH. BELLİ İŞHANI ALTI NO:3/A MERKEZ

- K.MARAŞ

AHMET ERDOĞAN

0384 215 35 45

YENİCE MAH. 189 SK. MEHMET ÖZDEMİR NO:5-1

İÇ KAPI NO:Z1 MERKEZ - KIRŞEHİR

ARYASAN İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.

0232 444 30 66

İSMET KAPTAN MAH. ŞAİR EŞREF BLV. NO:6/B

KONAK - İZMİR

AYDINLAR ELEKTRİK-HASAN EVREN AYDIN

0446 223 59 76

İNÖNÜ MAH. 17 SK. NO: 17/A

MERKEZ - ERZİNCAN

AYTEKİN GENÇ / GENÇ ELEKTRONİK

0452 666 77 77

YENİ MAH. BÜLBÜL DERESİ CAD. NO:15/B

ALTINORDU - ORDU

ATAK BİLGİSAYAR- SERDAR ÇELİK

0342 215 01 23

İNCİLİPİNAR MAH. GAZİMUHTARPAŞA BUL. NO:26/B

ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP

BİLİCİ SOĞUTMA- TURHAN BİLİCİ

0232 831 32 78

MERMERLİ MAH. PAZAR GEÇİDİ SOKAĞI NO:16/C

MENEMEN / İZMİR

DERYA ELEKTRİK-ÖZCAN ARSLAN

0374 212 67 45

KARAMANLI MAH. STADYUM CAD. NO:53/C

BOLU

DOĞALISI İNŞ. TAAHHÜT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

0246 212 19 88

KARAAĞAÇ MAH. 106 CAD. NO:177/17

MERKEZ - İSPARTA

FATİH SOĞUTMA - FATİH BAŞÇOBAN

0246 218 20 03

YAYLA MAH. 1603 SK. NO:7/A

İSPARTA

GEMCİ KLİMA- AHMET GEMCİ
0344 223 27 60
ORHANGAZİ MAH. BEYZA APT. NO:35/B
ONİKİŞUBAT / KAHRAMANMARAŞ

HUZUR TEKNİK HANZELEN DİLBİRLİĞİ
0344 123 45 67
AKÇAKOYUNLU MAH. KAZİM KARABEKİR CAD
NO:73/B ONİKİŞUBAT / KAHRAMANMARAŞ

İÇCAN BİLİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK İNŞ.
TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
0284 214 18 58
SABUNİ MAH. TAHMİS SK. NO:9
EDİRNE

İDEAL OTOMASYON BİLGİ İŞLEM-LEVENT KANMAZ
0342 339 16 72
DEĞİRMİÇEM MAH. M. AKSOY BLV. NO:75/C
GAZİANTEP

KARE BİLGİSAYAR MÜH. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
0342 215 00 91
İNCİLİPİNAR MAH. GAZİMUHTARPAŞA BLV.
AHMET ÖZKİRİŞÇİ APT. ALTI NO:28/C
ŞEHİTKAMİL - GAZİANTEP

KIRCA TEKNİK SERVİS - FATİH KIRCA
0532 727 43 52
MENDERES MAH. SEYFİ DEMİRSOY CAD. NO:6/A
BUCA - İZMİR

TIĞLI TEKNİK SERVİS - MEHMET ALİ TIĞLI
0246 223 76 93
KEÇELİ MAH. AKSU CAD. ORDUEVİ KARŞISI NO:2/F
İSPARTA

ÖZEL DOĞUŞ BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİS.
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
0324 237 36 26
CAMİŞERİF MAH. İSTİKLAL CAD. NO:41/A PK.33060
AKDENİZ - MERSİN

ÖZGÜVEN SOĞUTMA - ALİ DURAN
0362 832 00 09
SARICALI MAH. YUNUS EMRE CAD. ZÜMRÜT SK. NO:6
ÇARŞAMBA - SAMSUN

SANTA TEKNİK - AYSUN YILDIZ
0312 484 07 99
GAZİOSMANPAŞA MAH. PLEVNE CAD. NO:22/B
GÖLBAŞI - ANKARA

SARIOĞLU TEKNİK - KEMAL SARIOĞLU
0212 444 30 66
MAHMUTBEY MAH. 2433. SOK. NO:107
BAĞCILAR - İSTANBUL

SİSTEM ONLINE BİLGİSAYAR YAZILIM GÜVENLİK SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ.
0216 444 32 83
KÜLTÜR MAH. MANSUR BAYRAM CAD. NO:28 DÜZCE

SÜLEYMAN METLEK - BOĞAZİÇİ ELEKTRONİK
0212 444 32 83
ÇİRPİCİ MAH. PROF. DR. TURAN GÜNEŞ CAD. NO:153
ZEYTİNBURNU - İSTANBUL

TEKNİK İŞ SERVİS HİZMETLERİ SOĞUTMA ISITMA
SİSTEMLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
0312 364 70 52
TÜRKÖZÜ MAH. ŞEHİT AYHAN BABADAĞ CAD.
NO:108/A MAMAK - ANKARA

YAKUP ÇAY - ALEYNA TEKNİK
0442 213 55 37
NARMANLI MAH. KARS KAPI CAD. NO:23/3
YAKUTİYE - ERZURUM

Z EKSEN BASKI SİS. VE BİLGİ TEK. SAN. VE TİC. A.Ş.
0212 444 30 66
YEŞİLCE MAH. SEÇİLMİŞ SK. NO:2/1
KAĞITHANE - İSTANBUL

ZAFER OĞUTMA - ZAFER KARA
0352 331 96 98 - 0532 267 96 97
KEYKUBAT MAH. AKINCILAR CAD. NO:58/A
MELİKGAZİ - KAYSERİ

İmalatçı / İthalatçı Firma

Aslan Ticaret Dayanıklı Tüketim Malları Limited Şirketi.

Aslan Plaza Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad.

No:11/C-Z1 Bahçelievler / İSTANBUL

T: +90 212 659 00 59 F: +90 212 659 68 78

FİRMA YETKLİSİNİN
İMzası ve KAŞESİ

ASLAN TİCARET DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI LTD. ŞTİ.
ASLAN PLAZA Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad.
No:11/C-Z1 Bahçelievler / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 2712659/0059 / Tic. Sic. No: 2712659/0078 / Tic. Sic. No: 2712659/0079
Mersis Kartı No: 080 004 1016 Tic. Sic. No: 2712659

MALIN

Cinsi..... Drop Cam Su Isırtıcı

Markası..... SCHAFFER

Modeli..... 2SE121-25003 Modelleri

Bondrol ve Seri No.....

Teslim Tarihi ve Yeri.....

Garanti Süresi..... 2 Yıl

Azami Tamir Süresi..... 20 İş Günü

SATICI FİRMANIN

Ünvanı.....

Adresi.....

Telefon.....

Faks.....

Fatura Tarih ve No.....

Tarih Kaşe - İmza.....

W. Besteckhaus
SCHAFER®

ASLAN TİCARET DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI LTD. ŞTİ.
ASLAN PLAZA Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad.
No:11/C-Z1 Bahçelievler / İSTANBUL / TÜRKİYE

www.schafer.com.tr - www.schafer.de

schafer@schafer.com.tr



DESTEK HATTI

444 20 63