

**Beko 300TR Entegrasyon Kablosu
Bağlantısı Nasıl Yapılır?**

1. Kabloyu ambalajından dikkatlice çıkarınız.




**Beko 300TR Entegrasyon Kablosu
Bağlantısı Nasıl Yapılır?**

**Şarj yuvası (cradle) arkasında bulunan RS232 girişine
kablounun RJ12 girişini ile yerleştiriniz.**



Beko 300TR Entegrasyon Kablosu Bağlantısı Nasıl Yapılır?

3. Kablonun USB konektörünü, bilgisayarın USB portuna dikkatlice yerleştiriniz.



-3-

Beko 300TR Entegrasyon Kablosu Bağlantısı Nasıl Yapılır?

4. Entegratör firma ile iletişime geçerek kablo temin ettiğinizi bildiriniz.

5. Cihazınızla ilgili gerekli tanımlamaların yapılması için entegre firma aracılığıyla Beko Merkez'e bilgi veriniz.

6. Beko Merkez tarafından tanımlamalar yapıldıktan sonra, satış ekranınızda saatin sağ tarafında bir ekran simgesi belirecektir. Bu simge, tanımlamanın başarılı bir şekilde yapıldığını gösterir.



• Beko kasanız entegrasyon için kullanıma hazırdır.

-4-