


huggy

" Care for Future "

mate



www.huggybabies.com

 huggy

“ Care for future “

mate 

Huggy Mate
Travel Bebek Arabası

WARNING:

For the safe use of this product, the following warnings shall be observed.

- The instructions shall be read and kept for future reference before using this product.
- The stroller shall be fully assembled before use and all locking mechanisms shall be checked to ensure they are correctly engaged.
- The stroller shall be used only on flat, stable and level surfaces.
- The stroller shall not be used on stairs, escalators, steep slopes or roadways.
- The child shall be under adult supervision at all times while in the stroller.
- The safety harness shall always be used and correctly adjusted to fit the child.
- The child shall not be left unattended, even when the safety harness is in use.
- The stroller shall not be lifted or carried while the child is inside.
- The maximum load indicated on the product shall not be exceeded.
- The stroller shall not be used in a manner not recommended by the manufacturer once the child is able to sit up unaided or attempts to stand.
- The braking device shall always be applied when placing the child into or removing the child from the stroller.
- The stroller shall not be folded or adjusted while the child is inside.
- The stroller shall not be used if any part is damaged, missing or not functioning correctly.
- The stroller shall not be placed near open fires, naked flames or strong sources of heat.
- The product shall be assembled and adjusted by an adult only.
- Standing on the product or using it as a step shall not be permitted.


Bu ürün EN 1888-1:2018+A1:2022 ve/veya EN 1888-2:2018+A1:2022 standartlarına uygundur.

WARNING:

- IMPORTANT-READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE
- Never leave the child unattended.
- Ensure that all the locking devices are engaged before use.
- To avoid injury ensure that the child is kept away when unfolding and folding this product.
- Do not let the child play with this product.
- Always use the restraint system.
- Check that the pram body or seat unit or car seat attachment devices are correctly engaged before use.
- This product is not suitable for running or skating.
- The vehicle is suitable for children up to 22 kg or 4 years whichever comes first.
- Newborns cannot control their heads and should place the backrest in flat position.
- Shopping basket bearing weight should not exceed 3kg.
- Put on the brakes whenever you park the stroller, make sure they are always engaged correctly.
- Ensure that all locking devices are locked before using the stroller, Never park your stroller on a slope or nearby dangerous areas such as water and fire.
- Brakes should be brake when not implemented.
- Children must use their seat belts properly when riding.
- To ensure the safety of the baby, need to check the safety performance of the safety buckle frequently.
- Do not let the child climb out of the fence and stand in the seat, The backrest adjustment must be carried out by the caregivers.
- Manufactured and tested in accordance with EN 1888-2 standards.


- The product is designed to carry one child only.
- Do not let your child play with the stroller as a toy.
- Please lubricate the activity regularly and maintain the flexibility and stability of the product regularly.
- Please do not wash the cloth cover in water directly, use brush and other cleaning tools to wipe the stain gently.
- Any load attached to the handel and/or on the back of the backrest and or on the sides of the vehicel will affect the stability of the vehicel.
- The product packaging bag should put in the place where the baby can not reach or destroyed directly, so as to avoid accidents.
- In order to prevent accidental, please check the traffic condition regularly.
- Please stop using it immediately if there is any problem.
- Do not use in high temperature, cold or humid environment for a long time.
- Do not use non-producer accessories.
- Do not add cotton pads or other items that are more than 10mm thick.
- This product is implemented EN1888-2:2018+A1:2022"safety requirements for children's carts.
- The parking device shall be engaged when placing and removing the children.
- The accessories which are not approved by the manufacturer shall not be used.
- Only replacement parts supplied or recommended by the manufacturer/distributor shall be used.

Part name:




- | | |
|----------------------|--------------------------|
| ① Canopy | ⑥ Handle bar |
| ② Removable bumper | ⑦ Five-point safety belt |
| ③ Leg-rest | ⑧ Seat reversible button |
| ④ Directional button | ⑨ Shopping basket |
| ⑤ Front wheel | |

Part name:




- ⑩ Button for handlebar stretch out and draw back
- ⑪ Seat mechanical adjusting buckle
- ⑫ Lifting handle
- ⑬ Brake
- ⑭ Pull-button for folding
- ⑮ Rear wheel



Install main frame:


Open the package and take out the frame, hold the handlebar, rotate and push up 180° around (see picture 1), make the folded joint, when hear "click", the frame open in place.



Install front wheel:

Insert the bearing, follow (2B) direction, when hear "click", then front wheel installed in place.

One hand press the (2A) button, meanwhile another hand pull out the front wheel, follow (2C) direction, then detach the wheel.





Install rear wheel:

Push the rear wheel to the end, follow (3B) direction, when hear "click", then rear wheel installed in place.

One hand press (3A) button, meanwhile another hand take out the wheel on (3C) direction, then detach the wheel.

SEAT INSTALLATION AND DISASSEMBLY mate[®]




Seat installation and disassembly:

See picture 4.1, press down button(4A) on both sides of the seat, then pull up the seat, follow (4C) direction, seat disassembly completely.

Seat reverse: See picture 4.2, reverse twist the seat and insert the fixed plugs on both sides, to the fixed holes of the frame.


Follow (4B) direction, when hear "click", the seat reversal install in place.



Rear wheel brake:

Step down the brake (5A) to (5B) direction, will brake the stroller.



Step upward the brake (5A) to (5C) direction, will release the brake.



Install the front bumper:

As shown in picture 6, insert the plugs of the bumper into the fixing seat holes, follow 6B direction, when hear the "click", the installation is in place.

Press down the button(6A), meanwhile pull out the bumper, follow 6C direction, the other side is same operation, then remove the bumper completely.





Front wheel orientation:

Pull down the directional button (7A), follow 7B direction, when hear "click", the front wheel go straight.

Front wheel universal:

Pull up the directional button (7A) to release, follow 7C direction, when hear "click", front wheel release and turn to universal.




Canopy adjusting:


As shown in picture 9, hold the canopy supporting tube, move it forward and backward, to adjust the canopy, open or close it.

Leg-rest adjusting:

When leg-rest down, press the both side buttons (10A), meanwhile press down the legrest. When legrest up, adjust directly, will hear "click".



Seat mechanical adjusting:
pull the plastic buckle (11A) outward,
follow direction 11B, meanwhile move
the seat upward and downward to adjust
the seat angle,when set in place,
will hear "click" , then release the plastic.





Handle bar adjusting:
Brake and hold the stroller,grab the
button (12A) up, then stretch out
or draw back the handle bar,
when each section adjust in the place,
will hear "click".

WARNING:

For the safety of the baby, when the stroller does not move,
the wheels must be braked to avoid the danger of sliding.

WARNING:



For the safety of the baby, please use the safety belt at any time.
Please put the cross belt between the legs of the baby.



Install safety buckle:

When use, put your baby's arms into left and right seat belt (as picture 13.1 shown) then insert the left and right sides of both sides to the straddling safety button and ensure that the outward, pull can't fall off. Will hear "click".




When disassembly, see picture 13.2, press the middle button of the safety buckle and pull it apart to both sides.









Seat belt adjusting:

Shorten: pulling the top of belt knot, then stretch the tailer belt, to lock it tightly.

Lengthen: pulling the top of belt knot, meanwhile shorten the tailer belt and lock it tightly.



When using the sleeping mode, the restraint system shall be removed. When removing the restraint system, you can directly take out the ladder lock buckle at the end of the seat belt under the backplane. When installing the seat belt, the ladder lock buckle at the end of the seat belt should be stuck under the backplane. When use seating mode, the restraint system must be used.



Folding:

First, closing the canopy, see picture 16.1.

Second, hand hold and open the seat mechanical adjusting buckle (11A) to fold the seat, see picture 16.2.

Third, hands pulling up the folding button (16A) on both sides, see picture 16.3, meanwhile, push forward and rotate the handlebar in the place, see picture 16.4. Hold the lifting handle (16B) up, see picture 16.5, folding completely, see picture 16.6.

UYARI

Bu ürünün güvenli şekilde kullanılabilmesi için aşağıdaki uyarılara uyulmalıdır.

- Bu ürün kullanılmadan önce talimatlar okunmalı ve ileride başvurmak üzere saklanmalıdır.
- Bebek arabası, kullanım öncesinde tamamen kurulmuş olmalı ve tüm kilitleme mekanizmalarının doğru şekilde devrede olduğu kontrol edilmelidir.
- Bebek arabası yalnızca düz, sabit ve yatay zeminler üzerinde kullanılmalıdır.
- Bebek arabası merdiven, yürüyen merdiven, eğimli yüzeyler veya araç yollarında kullanılmamalıdır.
- Çocuk bebek arabası içerisinde bulunduğu süre boyunca her zaman gözetim altında tutulmalıdır.
- Emniyet kemeri her kullanımda mutlaka takılmalı ve çocuğa uygun şekilde ayarlanmalıdır.
- Emniyet kemeri takılı olsa dahi çocuk gözetimsiz bırakılmamalıdır.
- Bebek arabası, çocuk içerisinde bulunurken kaldırılmamalı veya taşınmamalıdır.
- Bebek arabası üzerinde belirtilen azami taşıma kapasitesi aşılmamalıdır.
- Bebek arabası, çocuk kendi başına oturabildiği veya ayağa kalkmaya çalıştığı durumlarda üreticinin talimatları dışında kullanılmamalıdır.
- Bebek arabası, fren sistemi kullanılmadan çocuk içine yerleştirilmemeli veya çıkarılmamalıdır.
- Bebek arabası katlanırken veya ayarlanırken içerisinde çocuk bulunmamalıdır.
- Bebek arabası, herhangi bir parçası hasarlı, eksik veya düzgün çalışmıyorsa kullanılmamalıdır.
- Bebek arabası ateş, açık alev veya güçlü ısı kaynaklarının yakınına yerleştirilmemelidir.
- Ürün yalnızca bir yetişkin tarafından kurulmalı ve ayarlanmalıdır.
- Bebek arabası üzerinde ayakta durulmasına veya ürünün basamak olarak kullanılmasına izin verilmemelidir.


Bu ürün EN 1888-1:2018+A1:2022 ve/veya EN 1888-2:2018+A1:2022 standartlarına uygundur.

UYARI:

- **ÖNEMLİ: DİKKATLİCE OKUYUNUZ VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYINIZ.**
- Çocuğu asla gözetimsiz bırakmayınız.
- Bu ürünü açıp kapatırken yaralanmayı önlemek için çocuğu üründen uzak tutunuz.
- Kullanımdan önce tüm kilitleme mekanizmalarının devrede olduğundan emin olunuz.
- Çocuğun bu ürünle oynamasına izin vermeyiniz.
- Her zaman emniyet kemeri/sabitleme sistemini kullanınız.
- Kullanmadan önce bebek arabası gövdesi, oturma ünitesi veya araç koltuğu bağlantı aparatlarının doğru şekilde takılı ve kilitli olduğunu kontrol ediniz.
- Bu ürün koşu veya paten/kaykay gibi aktiviteler için uygun değildir.
- Ürün, 22 kg'a kadar veya 4 yaşına kadar (hangisi önce gelirse) olan çocuklar için uygundur.
- Alışveriş sepetinin taşıma kapasitesi 3 kg'ı geçmemelidir.
- Bebek arabasını park ettiğinizde mutlaka frenleri devreye alınız ve doğru çalıştıklarından emin olunuz.
- Bebek arabasını kullanmadan önce tüm kilitlerin kilitli olduğundan emin olunuz. Bebek arabasını eğimli zeminlerde veya su ve ateş gibi tehlikeli alanların yakınında park etmeyiniz.
- Fren sistemi yoksa ürün kullanılmamalıdır.
- Çocuklar sürüş sırasında emniyet kemerlerini doğru şekilde takmalıdır.
- Bebeğin güvenliği için emniyet tokasının güvenliğini düzenli olarak kontrol ediniz.
- Çocuğun koruyucu bölümden tırmanarak çıkmasına ve koltuk üzerinde ayağa kalkmasına izin vermeyiniz. Sırtlık ayarları bakıcı tarafından yapılmalıdır.
- Yenidoğanlar başlarını kontrol edemez; sırtlık düz (yatık) konumda kullanılmalıdır.
- EN 1888-2 standartlarına uygun olarak üretilmiş ve test edilmiştir.

- Bu ürün yalnızca bir çocuęu taşımak için tasarlanmıştır.
- Çocuęunuzun bebek arabasıyla oyuncak gibi oynamasına izin vermeyiniz.
- Ürünün esnekliğini ve stabilitesini korumak için hareketli parçaları düzenli olarak yağlayınız ve bakımını yapınız.
- Kumaş kılıfı doğrudan suda yıkamayınız; lekeleri nazikçe silmek için fırça veya benzeri temizlik araçları kullanınız.
- Tutma koluna, sırt dayanaęının arkasına veya aracın yanlarına takılan her türlü yük, ürünün dengesini olumsuz etkiler.
- Ürün ambalaj poşeti, çocuęun ulaşamayacağı ve zarar veremeyeceęi bir yerde saklanmalıdır; kazaları önlemek içindir.
- Kazaları önlemek için trafik durumunu düzenli olarak kontrol ediniz.
- Herhangi bir sorun tespit edilirse ürünü derhal kullanmayı durdurunuz.
- Ürünü yüksek sıcaklıkta, aşırı soęukta veya nemli ortamlarda uzun süre kullanmayınız.
- Üretici dışı aksesuarlar kullanmayınız.
- 10 mm'den daha kalın pamuk pedler veya başka ek ürünler eklemeyiniz.
- Bu ürün, çocuk arabaları için EN 1888-2:2018 + A1:2022 güvenlik gerekliliklerine uygundur.
- Çocuęu yerleřtirirken veya çıkarırken park kilidi mutlaka devrede olmalıdır.
- Üretici tarafından onaylanmamış aksesuarlar kullanılmamalıdır.
- Yalnızca üretici/dağıtıcı tarafından sağlanan veya tavsiye edilen yedek parçalar kullanılmalıdır.


Para Adları:




- ① Güneşlik
- ② Çıkarılabilir ön bar
- ③ Ayak dayanağı
- ④ Yön kilidi düğmesi
- ⑤ Ön tekerlek

- ⑥ İtme kolu
- ⑦ Beş noktalı emniyet kemeri
- ⑧ Koltuk çevirme düğmesi
- ⑨ Alışveriş sepeti


Parça Adları:



- ⑩ İkinci kilit düğmesi
- ⑪ İtme kolu ayarlama düğmesi (uzatma/kısaltma)
- ⑫ Oturma mekanizması ayar mandalı
- ⑬ Taşıma kolu
- ⑭ Fren
- ⑮ Katlama çekme düğmesi
- ⑯ Arka tekerlek


**Ana gövdenin montajı:**

Paketi açın ve gövdeyi çıkarın. İtme kolundan hold the handlebar, rotate and push up 180° tutarak gövdeyi döndürün ve katlı eklem etrafında 180° iterek açın (Resim 1). “Klik” sesi duyulduğunda gövde yerine kilitlenmiş demektir.

**Ön tekerleğin montajı:**


Rulmanı yerleştirin ve (2B) yönünü takip edin. “Klik” sesi duyulduğunda ön tekerlek yerine oturur.

Sökme için: Bir elinizle (2A) düğmesine basarken, diğer elinizle tekerleği (2C) yönünde çekin; tekerlek ayrılır.


**Arka tekerleğin montajı:**

Arka tekerleği sonuna kadar itin ve (3B) yönünü takip edin. “Klik” sesi duyulduğunda arka tekerlek yerine takılmıştır.

Sökme için: Bir elinizle (3A) düğmesine basarken, diğer elinizle tekerleği (3C) yönünde çekin; tekerlek ayrılır.



4.1




4.2

Oturak montajı ve sökme:

Resim 4.1'de gösterildiği gibi, oturağın her iki yanındaki düğmelere (4A) basın, ardından oturağı yukarı kaldırın ve (4C) yönünü takip ederek oturağı tamamen çıkarın. Oturak yönünü değiştirme:


Resim 4.2'de gösterildiği gibi, oturağı ters çevirin ve her iki taraftaki sabitleme pimlerini gövde üzerindeki sabit deliklere yerleştirin. (4B) önünü takip edin; "klik" sesi duyulduğunda oturak ters yönde yerine takılmış demektir.



5

Arka tekerlek freni:

Freni (5A)'dan (5B) yönüne doğru aşağı bastırın, bebek arabası frenlenir. Freni (5A)'dan (5C) yönüne doğru yukarı kaldırın, fren serbest bırakılır.





6

Ön barın (tampon bar) montajı:

Resim 6'da gösterildiği gibi, ön barın pimlerini oturak üzerindeki sabitleme yuvalarına yerleştirin ve (6B) yönünü takip edin. "Klik" sesi duyulduğunda montaj tamamlanmıştır.

Sökme: Bir elinizle (6A) düğmesine basarken, diğer elinizle ön barı (6C) yönünde çekin. Diğer taraf için de aynı işlemi uygulayın ve ön barı tamamen çıkarın.





Ön tekerlek yön ayarı:

Yön düğmesini (7A) aşağı çekin, (7B) yönünü takip edin. “Klik” sesi duyulduğunda ön tekerlek düz (sabit) konuma geçer.

Ön tekerlek serbest (döner) modu:

Yön düğmesini (7A) yukarı çekin, (7C) yönünü takip edin. “Klik” sesi duyulduğunda ön tekerlek serbest kalır ve döner moda geçer.




Gölgelek (canopy) ayarı:

Resim 9’da gösterildiği gibi, gölgelek destek borusunu tutup ileri-geri hareket ettirerek gölgeleği ayarlayın; açabilir veya kapatabilirsiniz.


Ayak dayama ayarı:

Ayak dayamayı aşağı indirmek için her iki taraftaki düğmelere (10A) aynı anda basın ve ayak dayamayı aşağı bastırın.

Ayak dayamayı yukarı kaldırmak için doğrudan yukarı kaldırın; “klik” sesi duyulacaktır.



Oturma açısı (mekanik) ayarı:
Plastik mandalı (11A) dışa doğru çekin, (11B) yönünü takip ederken oturağı yukarı aşağı hareket ettirerek oturma açısını ayarlayın. Konum yerine oturduğunda “klik” sesi duyulur; ardından mandalı bırakın.





İtme kolu (handle bar) ayarı:
Bebek arabasını frenleyip sabit tutun. Başparmağınızla (12A) düğmesine basın; aynı anda diğer dört parmağınızla çift kilit düğmesini (12B) yukarı çekin. Kolu ileri uzatın veya geri çekin. Her kademe yerine oturduğunda “klik” sesi duyulur.

UYARI:

Bebegin güvenliđi için bebek arabası hareket etmiyorken tekerlekler mutlaka frenlenmelidir; aksi halde kayma tehlikesi vardır.



UYARI:

Bebegin güvenliđi için emniyet kemerini her zaman kullanınız. Çapraz kemeri bebegin bacaklarının arasından geçiriniz.



Emniyet kemerinin takılması:




Kullanım sırasında, resim 13.1'de gösterildiği gibi bebeğin kollarını sol ve sağ emniyet kemerlerinden geçirin. Ardından her iki tarafın sol ve sağ tokalarını orta emniyet düğmesine takın ve dışa doğru çekildiğinde açılmadığından emin olun. Doğru şekilde kilitlendiğinde “klik” sesi duyulur. Ökme işlemi için resim 13.2'ye bakın; emniyet tokasının orta düğmesine basın ve tokaları iki yana doğru ayırın.



Oturma kemeri ayarı:

Kısaltma: Kemerin üst kısmındaki ayar düğmesini çekin, ardından alt (kuyruk) kayışı çekerek sıkılaştırın.







Uzunluk ayarı: Kemerin üst kısmındaki ayar düğmesini çekin; aynı anda alt (kuyruk) kayışı gevşeterek uzatın ve tekrar sıkıca kilitleyin.



Uyku modu kullanımı: Uyku modunda emniyet sistemi çıkarılmalıdır.

Emniyet sistemini sökmek için, emniyet kemerinin arka ucundaki merdiven tipi kilit tokasını doğrudan sırt kısmından çıkarabilirsiniz. Oturma ünitesini takarken, emniyet kemerinin ucundaki merdiven tipi kilit tokası sırt kısmının altına yerleştirilmelidir.

Oturma modunda emniyet sistemi mutlaka kullanılmalıdır.



Katlama işlemi:

Öncelikle tenteyi kapatın (bkz. resim 16.1).

Ardından, koltuğu katlamak için koltuk mekanik ayar tokasını (11A) açıp basılı tutun (bkz. resim 16.2). Sonra, her iki taraftaki katlama düğmesini (16A) yukarı çekin (bkz. resim 16.3). Aynı anda gidonu öne doğru itin ve döndürün (bkz. resim 16.4).

Kaldırma kolunu (16B) yukarı kaldırın (bkz. resim 16.5) ve katlama işlemini tamamlayın (bkz. resim 16.6).

 huggy

“ Care for future “

mate 

Huggy Mate
Travel Bebek Arabası

GARANTİ BELGESİ

Seri: 4A

MALIN

Cinsi : BEBEK ARABASI
Markası : HUGGY
Modeli : MATE

SATICI FİRMANIN

Ünvanı:

Adresi :

ALICININ

Adı Soyadı : _____

Adresi : _____

Tel : _____

Fatura No
Kaşe ve İmza

Malın Tüketicisiye

Teslim Tarihi : _____

Teslim Yeri : _____

"Care For Future"

Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü

Garanti Süresi : 2 Yıl

Üretici / İthalatçı Firma:

Ünvanı : Kurt Grup Dış Ticaret A.Ş.
Merkez Adres : 1. OSB 6. Cadde No:1 – SİVAS
Telefon : 0346 218 14 13
Faks : 0346 210 46 44

ÖNEMLİ NOTLAR:

Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatli okuyunuz.

Garanti belgesi, sadece üretildiği fabrikasyon üretim hatalarını kapsamaktadır.

Kararınmış, hasar görmüş ya da üzerindeki bilgiler kapatılacak şekilde etiket yapılmış garanti kartları geçersizdir.

irhuggy
"Care For Future"

irhuggy
"Care For Future"

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisine kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içerisinde anlaşılmaması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinde başlar.

Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmesi halinde, imalatçı veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme gerek işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, b) Tamir için gereken azami sürenin aşılması, c) Tamiri mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez.

Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara basıncının tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır.

Tüketicinin malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda satıcı, üretici veya ithalatçının, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmesi zorunludur.

Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.

6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından kaynaklanan arızalar ve kullanımlarından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.

8. Fabrikasyon hatalarından doğan arızaların tamirinde garanti kapsamının geçerli olabilmesi için, ürünün satıcı mağaza tarafından kaşelenmiş orijinal fatura ve garanti kartı ile servise getirilmesi veya gönderilmesi şarttır.

9. Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusunda Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruabilirler.

10. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satıcıyı geri vermeye hazır olduğunu bildiren sözleşmeden dönme, b) Satılana alıkoymay ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Arızalı bir masraf gerektirmedik takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılının ücretsiz onarılması isteme, ç) İmkân varsa,

satılının ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

Kurt Grup Dış Tic. Ltd. Sti 1. OSB 2. Kısım 6. Cadde No:1

Merkez / Sivas Tel. : 0346 221 46 60 WhatsApp: 0 532 138 99 31

www.kurtgrupltd.com



“ Care for future “

Kurt Grup Dis Tic. Ltd. Sti 1. OSB 2. Kısım 6. Cadde No:1
Merkez / Sivas Tel. : 0346 221 46 60 WhatsApp: 0 532 138 99 31
www.kurtgrupltd.com

名称：T1000说明书

尺寸：210*145mm

材质：157G铜版纸

装订方式：骑马钉

日期：2024.12.16