


Vaporetto®






FIRST





TEKNİK VERİLERİ

Güç Kaynağı / Besleme	230/240 V-50 Hz
Jeneratör / Kazan W	1000 W
Kazan dolum kapasitesi	0,5 Lt.
Kazan kullanım kapasitesi	0,2 Lt.
Buhar basıncı	3 Bar



VAPORETTINO FIRST 1502

TÜRKÇE TANITMA ve KULLANIM KİLAVUZU

Marka: **POLTİ**

Model: **VAPORETTINO FIRST**

Ürünün Cinsi: **Buharlı Temizleyici**



Cihazı kullanmadan önce, talimatları dikkatli bir şekilde okuyunuz.

REHBER

Üretici

- A. Güvenlik Kapağı
- B. Buhar kolu
- C. Buhar basıncı göstergesi lambası
- D. Elektrik kablosu
- E. Aksesuar soketi

AKSESUARLAR

- 1) Kargı başlık
- 2) Eğimli başlık
- 3) Yuvarlak nylongırça
- 4) Yuvarlak pırınç girça
- 5) Kap



*Bu ünite 93/68 (EMC) tarafından
düzenlenmiş 89/336 EC-direktifleri ile ve
93/68 tarafından düzenlenmiş/düşük
voltagej 73/23 direktifleri ile uyumludur.*

*Polti.s.P.o, gereklili girmesi durumunda, önceden
belirtmekszin teknik ve yapısal değişiklikler yapma
hakkını saklı tutar.*

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

TALİMATLARA UYUNUZ

- Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyun.
- Talimatlara uygun olmayan herhangi bir kullanım, garantiyi geçersiz kılacaktır.
- Cihazın bağlı olduğu kablo sistemi her zaman geçerli kurallar ile uygun olmak zorundadır.
- Cihazı bağlamadan önce; ana şebeke voltajının, cihazın altındaki etikette bulunan voltaj değeriyle aynı olduğundan ve prizin topraklı olduğundan emin olun.
- Cihazın fisini çıkarmadan önce, mutlaka aç/kapa düğmesinden kapatın.
- Cihazın uzun süre kullanılmadığı durumlarda mutlaka fişten çıkarılmış olduğundan emin olun. Kablo fışteyken, asla cihazınızı gözetimsiz bırakmayın.

- Herhangi bir bakım yapmadan önce cihazın prize bağlı olmadığından emin olun.
- Güç kablosunu, sokete zarar vermeden çıkarmak için, kablodan tutmak yerine fişin kendisini tutmak suretiyle kabloyu çıkarınız.
- Güç kablosu ya da diğer önemli parçaların hasar görmesi halinde cihazı kullanmayın.
- Ana güç kablosunun bükülmesine, sıkıştırılmasına, zarar görmesine ya da keskin/sıkak yüzeylere temas etmesine izin vermeyin.
- Üretici tarafından belirlenenler dışında, harici uzatma aparatları kullanmayınız, bu hasara ya da yanına yol açabilir.
- Güç ünitesi kablosunun değişmesi gerekiği durumlarda, en yakın Polti yetkili servis merkezine gidiniz.
- Cihaz ana şebekeye bağlıken asla ıslak el veya ayaklar ile cihaza dokunmayınız.
- Cihazı banyo, duş ya da su dolu bir havuzun yakınında kullanmayın.
- Cihazın kablo ya da fisini, asla su ya da başka bir sıvının içine sokmayınız.
- Cihazın patlama tehlikesi olan yerlerde kullanılması yasaktır.
- Cihazı zehirli maddelerle kullanmayın.
- Isınnış cihazı, sığa duyarlı yüzeylere yaslamayınız.
- Cihazı, yağmur ya da rüzgara maruz kalabilecek şekilde açıkta bırakmayın.
- Cihazı elektrik sobası ya da herhangi bir ısı kaynağıının yanına koymayınız.
- Cihazı aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Çocukların ya da ürünün nasıl kullanılacağını bilmeyenlerin cihazı kullanmasına asla izin vermeyiniz.
- Düğmelere fazla sert ya da kaleml gibi sıvı maddelerle basmayın.
- Her zaman cihazı sabit bir yüzeyde bırakınız.
- Cihazın kazara düşmesi/hasar görmesi durumunda, içindeki güvenlik özelliklerinin etkilennmiş olması ihtimaline karşı, cihaz, yetkili Polti servis merkezine kontrol ettirilmelidir.

• Bu cihaz normal içme suyu ya da arıtılmış su ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. ASLA saf su, esanslı su, yağmur suyu, batarya suyu, klima suyu vb. deterjan ya da kimyasal maddeler kullanmayınız

- Bozulma ya da arıza durumlarında asla cihazı sökmeyiniz. Bunun yerine yetkili servis merkezine sorunu bildiriniz.
- Cihazın güvenliğine zarar vermeyi engellemek için, sadece yetkili üretici tarafından onaylanmış aksesuarları ve orijinal yedek parçaları kullanınız.
- Cihaz hala sıcakken, kabloyu cihaza sarmayınız.
- Suyu tekrar doldurma sürecinde, cihazınızı kapatınız ve ana şebeke ile olan bağlantınızı kesiniz.
- Jet buharını, elektrikle çalışan cihazlara doğrudan çevirmeyiniz.
- Cihazı temizlemeden önce soğumasını bekleyiniz.
- Cihazı depolamadan önce tamamen soğuduğundan emin olunuz.
- Bu cihaz, sadece uygun kalifiye teknikerler tarafından değiştirilebilecek güvenlik teçhizatlarıyla donatılmıştır.
- Jet buharını insanlara ya da hayvanlara doğrudan çevirmeyiniz.
- Ellerinizi asla buhar huzmesinin içine sokmayın.

DİKKAT! Yanma Tehlikesi!

- Buhar kazanının içine herhangi bir deterjan ya da kimyasal madde koymayınız.
- Kazanı tekrar doldururken, soğuk su yerine SICAK su kullanınız. Yavaşça dökünüz ve bu esnada yüzünüzü uzakta tutunuz. Aksi takdirde, hala sıcak olan kazan duvarları suyu sıçratabilir.
- Patentli güvenlik kapagının tam olarak ve doğru şekilde kapatıldığından emin olunuz. Aksi takdirde, kapağın etrafından aşırı sıcak buhar sızabilir.
- Kazan hala sıcakken kazanı doldurmuyınız. Yeniden doldurma işleminden önce, soğuması için birkaç dakika bekleyiniz.
- Kazan içerisindeki su hala sıcakken cihazı boşaltmayın.
- Cihaz kullanım durumundayken güvenlik kapagını açmayı denemeyiniz.

- Güvenlik kapağım ve içerisindeki conta gibi parçaları kontrol ediniz. Gerekmesi durumunda orijinal parçalar ile değiştüriniz.
- Bu cihaz, (denetim altında olmadıkları ve kendi güvenliklerini sağlayabilecek birinden gerekli kullanım talimatlarını almadıkları sürece) fiziksel, mental ve duygusal olarak yeterli olmayan (çocuklar da dahil olmak üzere) kişiler için tasarılanmamıştır.
- Çocuklar, cihaz ile oynamaları hususunda denetim altında tutulmalıdır.
- Cihaz, düşürülmesi ya da üzerinde göze görülebilir bir hasar olması durumunda kullanılmamalıdır.
- Elektrik kablosu zarar gördüğünde, herhangi bir tehlike yaşanmaması için üretici tarafından, yetkili servis ya da kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir.

ÜRÜNÜN DOĞRU KULLANILIŞI

Bu cihaz ev kullanımı için, bu kılavuzda belirtilen talimatlar uyarınca buharlı temizleyici olarak tasarlanmıştır. Lütfen talimatları dikkatli bir şekilde okuyunuz ve gelecekte yararlı bir kaynak olması açısından saklayınız.

Polti, bu kitapçıkta bulunan talimatlara uygun olmayan şekilde Vaporettino kullanımı sonucu oluşmuş herhangi bir zarar ya da kazada sorumluluk kabul etmemektedir.

UYARI

2002/96/EC önergesi: Kullanıcılar için bilgi; bu cihaz EU önergesi 2002/96/EC'ye uygundur.



Üzeri çarpi işaretli ile işaretlenmiş çöp kutusu simbolu, ürünün kullanım süresi bittiğinde, diğer sıradan ev atıklarından ayrı bir şekilde atılması gerektiğini anlatır.
Kullanım ömrünün sonunda cihazın uygun toplama hizmetine verilmesinden kullanıcı sorumludur.
Uygun bir şekilde ayrılmazı, toplanıp geri

dönüşüme izin verilmesi ve doğaya uygun bir şekilde tasarruf edilmesi, doğanın ve insan sağlığının korunmasına yardımcı olur. Ayrıca geri dönüşüm sayesinde bu materyaller tekrar kullanılabilir. Toplama hizmetleri hakkında daha fazla bilgi almak için ürünü aldığınız bayii ya da yerel atık toplama servisinizle iletişime geçiniz.

ÖNEMLİ

Fabrikadan ayrılmadan önce, bütün ürünlerimiz en ince ayrıntısına kadar testten geçirilirler. Bu yüzden, VAPORETTINO'nuzun haznesinde bu teslerden kalan az miktarda su tortuları olabilir.

KULLANIM İÇİN HAZIRLIK

- Güvenlik kapağı (A) basılı tutarak açınız. (figür 1)
- Kazanı, kabı (5) kullanarak 200 ml su ile doldurunuz. (figür 2)
Kazanı doldurmadan önce tamamen boşalmış olduğunu kontrol ediniz.
UYARI: asla maksimum kazan su seviyesi olan 200 ml'yi geçmeyiniz. Her zaman temin edilmiş olan kabı kullanınız.
- Kapağı tamamen ve dikkatli bir şekilde geri takınız ve sıkınız.
- Güvenlik kapağıının (A) düzgün bir şekilde sıkıldığından emin olunuz. Eğer sıkıca kapatılmamışsa, buhar sıvıntısı meydana gelebilir.

KULLANIM

- Elektrik kablosunu (D), topraklı uygun bir prize bağlayınız.
- "Buhar hazır" ışığı (C) yanacaktır. Buhar hazır ışığının (C) sönermesini bekleyiniz. (yaklaşık 5 dakika) Artık Vaporettino'nuz kullanıma hazır.
- Buhar uygulamak için, sadece buhar koluna (B) basınız. (figür 3)
- İlk kullanımında, birkaç damla su dışarıya sızabilir. Bu, esnek kablo içerisinde sabit olmayan ısı stabilizasyonu nedeniyle meydana gelir. Bu yüzden buhari, sabit bir buhar tahliyesi elde edilene kadar, önce bir bez üzerinde uygulamanızı öneriyoruz.

Not: Kullanım esnasında, buhar hazır ışığı (C) yanıp sönecektir. Bu, elektrik rezistansının basıncı sabit tutma işleminin bir sonucudur ve tamamen normaldir.

ÖNEMLİ: Kullanım esnasında, cihazı 45 dereceden fazla eğik tutmayın.

DİKKAT: Eğer cihaz hala basınç uygularken buhar düğmesine (B) basarsanız, "kapalı" konumda ve prizden çekilmiş olması durumunda dahi, buhar tahliyesi gerçekleştirilebilir. Bu yüzden, cihazı kapatıp kaldırmadan önce, lütfen öncelikle buhar üflemesi tamamen sonlanana kadar düğmeye (B) basınız.

"YETERSİZ SU"

Cihazdan daha fazla buhar gelmemesi durumunda, aşağıdaki adımları takip ediniz:

- Elektrik güç kablosunu (D) prizden çekiniz.
- Buhar düşmesine (B), buhar üflemesi bitene kadar basınız.
- Kazan ve üreticin soğuması için birkaç dakika bekleyiniz.
- Güvenlik kapağı (A) basılı tutarak açınız. (figür 1)
- Cihaz soğuduğunda, "kullanım için hazırlık" bölümündeki birinci paragrafta anlatıldığı şekilde kazanı tekrar doldurunuz. Üretici tam olarak soğumanadan yeniden doldurma yapılırsa, her seferinde çok küçük miktarlardaki suyu çok dikkatli bir şekilde boşaltmanız öneriyoruz. Bu sayede kazan içerisinde sıcak suyun sıçraması riski engellenilebilir. Dolum esnasında cildinizi koruyunuz.

DAHA İYİ PERFORMANS İÇİN İPUÇLARI

UYARILAR

- Deri, hassas kumaşlar ya da ahşap yüzeylerin buharla temizlenmesinden önce, üreticinin belirttiği talimatları gözden geçiriniz. Buhar tabancasını yalnızca güvenli bir mesafeden ve yumuşak bir bez ile kullanınız ve ilk kullanımınızda mutlaka görünmeyen ekstra bir parça ya da örnek üzerinde test uygulayınız. Buharla temizlenmiş bölgenin kurumasına izin verildikten sonra, renkten herhangi bir değişiklik ya da yüzeye bir deformasyon olup olmadığı kontrol edilmelidir. Daha sonraki kullanımda, tamamen test

esnasındaki buhar gücü ve uzaklık muhafaza edilmelidir.

KESİNLİKLE DRAYLON, KADIFE YA DA BENZER HASSAS YÜZEYLERDE KULLANMAYINIZ.

- Ahşap yüzeyler(mobilyalar, kapılar, vb.) ve fayanslar temizlenirken, temizlenecek yüzey üzerindeki cila ve boyalara zarar verebilecek aşırı buhar kullanımına dikkat edilmelidir. Bu yüzden böyle yüzeylerde buhari kısa periyotlar ile uygulamanız ya da buhar uygulanmış bir bez ile temizliği yapmanız tavsiye edilir.
- Özellikle fayans zeminlerin temizliğine çok dikkat edilmelidir. Bu tarz zeminlere çok uzun süre buhar uygulanması, zeminin cillasına ve rengine zarar verebilir.
- Özellikle çok hassas yüzeylerde(örn: sentetik materyaller vb.) buhar yoğunluğunu düşürmek için küçük fırça etrafına en az iki adet bez sarmanız ve buharın en düşük seviyesini kullanmanızı tavsiye ediyoruz.
- Cam yüzeyleri temizlerken, özellikle eğer hava soğuksa, yüzeye 50 cm geriden ön ıstıma uygulayınız.
- Bitkileriniz için de, en az 50 cm mesafeden sprey uygulamanız önerilir.

Leke ne kadar dirençli ise, daha fazla basınç ve ısı için buhar tabancasını o kadar yakın tutmanız gerekmektedir. Tabancayı kullandıkten sonra, yüzeyi mutlaka bir bez yardımıyla siliniz.

Vaporettino, aksesuarlar olmadan aşağıdaki maddeler için kullanılabilir:

- Halı veya kilimlerdeki izlerin giderilmesinde;
- Paslanmaz çelik, ayna, emaye gibi yüzeylerin temizliğinde;
- Ulaşılması zor olan köşelerin (merdivenler, pencere kenarları, alüminyum profiller vb.) temizliğinde;
- Ocak ve muslukların temizliğinde;
- Pencere panjurlarının, ısıticiların, araba içinin temizliğinde;

- Bitkilere (belirli bir mesafeden) sprey uygulanmasında;
- Gıysilerdeki koku ve kırışıklıkların giderilmesinde özellikle etkilidir.

KARGI BAŞLIK (1)

Kargi başlık, buhar tabancasının ulaşamadığı en zor ve gizli noktalara buhar uygulamanıza olanak tanır. Radyatörlerin, kapıların ve pencere pervazlarının, banyo bileşenlerinin ve panjurların temizlenmesi için idealdir. Son derece önemli bir aksesuardır.

- Kargi başlığı(1) cihaza bağlamak için, hortum üzerindeki ok işaretini, cihaz üzerindeki tek yuvaya yerleştiriniz (figür 4) ve başlığı ok işaretini yönünde çeviriniz. Bu işlemi tam olarak yerine oturana kadar uygulayınız.

Aşağıdaki aksesuarlar kargi başlığı eklenelebilir.

(2) Eğimli Başlık: Eğimli şekli sayesinde ulaşılması daha da zor olan bölgelerin temizliğinde kullanılması önerilir.

(3)(4) Yuvarlak fırçalar: banyo bileşenleri, ocaklar, fayans araları gibi çok dar yüzeylerin temizlenmesinde ve zor kırılan çarparılmasında kullanılması önerilir.

Eğimli başlık(2) ve fırçaları(3)(4) birleştirerek, bu parçaları kargi başlığının ucuna takınız ve kilitlenene kadar çeviriniz. (figür 5)

Yüzeyin niteliğine göre kullanılacak en uygun fırçayı seçiniz.
Özellikle hassas yüzeylerde pirinç fırçayı (4) kullanmayıniz.

CİHAZINIZIN BAKIMI

- Herhangi bir temizlik uygulamasına başlamadan önce, cihaz güç kablosunun, prizden çekilmiş olduğundan emin olunuz.
- Yuvarlak fırçayı kullandıkten sonra, killarının doğal şekillerini koruyarak kurumasına izin veriniz.
- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için nemli bir bez kullanınız.

SERVİS İSTASYONLARINI GÖSTERİR LİSTE

Şerit Adı: ANYROP BİLGİSAYAR İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.	Şerit Adı: YOKELİ AD SOYAD	Şerit Adı: YOKELİ AD SOYAD
Vergi Dairesi: 21YİPAŞA	Vergi Dairesi: 21YİPAŞA	Vergi Dairesi: 21YİPAŞA
No: 0460/2620102	No: 0460/2620102	No: 0460/2620102
Vergi No: 001-HYB-14-01-11	Vergi No: 001-HYB-14-01-11	Vergi No: 001-HYB-14-01-11
HYB NO: 01-HYB-14-01-11	HYB NO: 01-HYB-14-01-11	HYB NO: 01-HYB-14-01-11
Adres: İFECİYOL MAH. ABİDE SOK. MELİKİ KAPT. ALİ İŞANLURFA	Adres: İFECİYOL MAH. ABİDE SOK. MELİKİ KAPT. ALİ İŞANLURFA	Adres: İFECİYOL MAH. ABİDE SOK. MELİKİ KAPT. ALİ İŞANLURFA
Şerit Adı: İHSAN SAZCI	Şerit Adı: İHSAN SAZCI	Şerit Adı: İHSAN SAZCI
Vergi Dairesi: 17-TCJ MEYDANI	Vergi Dairesi: 17-TCJ MEYDANI	Vergi Dairesi: 17-TCJ MEYDANI
Vergi No: 95400501030	Vergi No: 95400501030	Vergi No: 95400501030
Telefon No: 0344-3128564	Telefon No: 0344-3128564	Telefon No: 0344-3128564
HYB NO: 63-HYB-242	HYB NO: 63-HYB-242	HYB NO: 63-HYB-242
Adres: VESYL KARANİ MAHMUDOGAN CADDELEN APT NO:55	Adres: VESYL KARANİ MAHMUDOGAN CADDELEN APT NO:55	Adres: VESYL KARANİ MAHMUDOGAN CADDELEN APT NO:55
Şerit Adı: ABDULLAHAP YILDIRIM-YILDIRIM ELEKTRONİK	Şerit Adı: ABDULLAHAP YILDIRIM-YILDIRIM ELEKTRONİK	Şerit Adı: ABDULLAHAP YILDIRIM-YILDIRIM ELEKTRONİK
Yekili Adı: Sayıd	Yekili Adı: Sayıd	Yekili Adı: Sayıd
Vergi Dairesi: FRAT V.D.	Vergi Dairesi: FRAT V.D.	Vergi Dairesi: FRAT V.D.
Tel: 0344-3277911	Tel: 0344-3277911	Tel: 0344-3277911
HYB NO: 14-HYB-248	HYB NO: 14-HYB-248	HYB NO: 14-HYB-248
Adres: NORİYE HATİMMARŞINAN CAD. NO:55 / MALATYA	Adres: NORİYE HATİMMARŞINAN CAD. NO:55 / MALATYA	Adres: NORİYE HATİMMARŞINAN CAD. NO:55 / MALATYA
Şerit Adı: AŞA AŞEVİL TEKNOLOJİ YILDIRIM-SAVİNNA SAN. MEDİKA MEDİKA ENERJİ TEKSTİL İNŞAAT İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD.	Şerit Adı: AŞA AŞEVİL TEKNOLOJİ YILDIRIM-SAVİNNA SAN. MEDİKA MEDİKA ENERJİ TEKSTİL İNŞAAT İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD.	Şerit Adı: AŞA AŞEVİL TEKNOLOJİ YILDIRIM-SAVİNNA SAN. MEDİKA MEDİKA ENERJİ TEKSTİL İNŞAAT İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD.
Yekili Adı: Sayıd	Yekili Adı: Sayıd	Yekili Adı: Sayıd
Vergi Dairesi: BEYDÜĞÜ V.D.	Vergi Dairesi: BEYDÜĞÜ V.D.	Vergi Dairesi: BEYDÜĞÜ V.D.
Tel: 0344-3277919	Tel: 0344-3277919	Tel: 0344-3277919
HYB NO: 44-HYB-1797	HYB NO: 44-HYB-1797	HYB NO: 44-HYB-1797
Adres: VESYL ADR. NO: 44-HYB-1797	Adres: VESYL ADR. NO: 44-HYB-1797	Adres: VESYL ADR. NO: 44-HYB-1797
Şerit Adı: ATAK TEKNIK-MUSTAFAKURU	Şerit Adı: ATAK TEKNIK-MUSTAFAKURU	Şerit Adı: ATAK TEKNIK-MUSTAFAKURU
Yekili Adı: Sayıd	Yekili Adı: Sayıd	Yekili Adı: Sayıd
Vergi Dairesi: İŞAK	Vergi Dairesi: İŞAK	Vergi Dairesi: İŞAK
Tel: 02272933214	Tel: 02272933214	Tel: 02272933214
HYB NO: 01-HYB-1482	HYB NO: 01-HYB-1482	HYB NO: 01-HYB-1482
Adres: DURAK 1. DİNÇİN SOKAK NO:8 İŞAK	Adres: DURAK 1. DİNÇİN SOKAK NO:8 İŞAK	Adres: DURAK 1. DİNÇİN SOKAK NO:8 İŞAK
Şerit Adı: KEMAL SİRİN	Şerit Adı: KEMAL SİRİN	Şerit Adı: KEMAL SİRİN
Yekili Adı: Sayıd	Yekili Adı: Sayıd	Yekili Adı: Sayıd
Vergi No: 3094112480	Vergi No: 3094112480	Vergi No: 3094112480
Telefon No: 0227293357	Telefon No: 0227293357	Telefon No: 0227293357
HYB NO: 01-HYB-1482	HYB NO: 01-HYB-1482	HYB NO: 01-HYB-1482
Adres: YURT MAHALLESİ TÜRKES BULVARI NO:286/102	Adres: YURT MAHALLESİ TÜRKES BULVARI NO:286/102	Adres: YURT MAHALLESİ TÜRKES BULVARI NO:286/102
Şerit Adı: BEYKOM BİLİŞİM ELEKTRONİK YAZILIM VE KOMİKLİYASON SUAT SİĞİRTMÇ SAHİ	Şerit Adı: BEYKOM BİLİŞİM ELEKTRONİK YAZILIM VE KOMİKLİYASON SUAT SİĞİRTMÇ SAHİ	Şerit Adı: BEYKOM BİLİŞİM ELEKTRONİK YAZILIM VE KOMİKLİYASON SUAT SİĞİRTMÇ SAHİ
Vergi Dairesi: 21YİPAŞA	Vergi Dairesi: 21YİPAŞA	Vergi Dairesi: 21YİPAŞA
No: 00807-0002452173	No: 00807-0002452173	No: 00807-0002452173
Tel: 0322-571847	Tel: 0322-571847	Tel: 0322-571847
HYB NO: 01-HYB-1487	HYB NO: 01-HYB-1487	HYB NO: 01-HYB-1487
Adres: CUKURCA ANADOLU ADRES: YURT MAHALLESİ TÜRKES BULVARI NO:31 ALAN	Adres: CUKURCA ANADOLU ADRES: YURT MAHALLESİ TÜRKES BULVARI NO:31 ALAN	Adres: CUKURCA ANADOLU ADRES: YURT MAHALLESİ TÜRKES BULVARI NO:31 ALAN
ŞERİT ADRESİ: Emniyitpaşa Cad. Karvanı Caddesi NO: 31 ALAN	ŞERİT ADRESİ: Emniyitpaşa Cad. Karvanı Caddesi NO: 31 ALAN	ŞERİT ADRESİ: Emniyitpaşa Cad. Karvanı Caddesi NO: 31 ALAN

Malın ayıplı olduğunu anlaşılmaması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan; a-Sözleşmeden dönme, b-Satış bedelinde indirim isteme, c-Ücretsiz onarılmasını isteme, d-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

**Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile
ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin
yapıldığı yerdeki Tüketiciler Hakem Heyetine veya Tüketiciler Mahkemesine başvurabilir.**

İTHALATÇI FİRMA / www.niceteknoloji.com

ÜNVANI : NICE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

MERKEZ ADRESİ : EMİNALİPAŞA CADDESİ KERVAN APARTMANI
NO:92/1 BOSTANCI / İSTANBUL

TELEFON : 0216 464 52 33 FAKS : 0216 445 74 32

ÜRETİCİ FİRMA / www.polti.com

ÜNVANI : POLTİ S.p.A.

MERKEZ ADRESİ : 22070 Bulgarograsso (CO) - Italy - Via Ferloni,83

TELEFON : +39 031 939111 FAKS: +39 031 890513