

BUHAR DEZENFEKTANI



Cihazı kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun.

Değerli Tüketicimiz,

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Buhar Dezenfektanı, Polti tarafından virüs ve bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonların yayılmasını önlemek için tasarlanan bir buharlı temizleyicidir.

Buhar Dezenfektanı, yüksek HPMed ile birlikte yüksek sıcaklıkta (180°C) kuru buhar yayar. Sistem, sadece birkaç saniye içinde uygulandığı yüzeyler ve kumaşlar üzerindeki bakteriyel, mantar ve viral yükün ortadan kaldırılmasına izin verir. En yaygın ev yüzeylerinde güvenli şekilde kullanılabilen hızlı ve verimli bir yöntemdir.

HPMed, Buhar Dezenfektanı ile birlikte kullanılır. Kullanım güvenliği için katı laboratuvar analizlerine tabi tutulmuştur.

CİHAZIN PARÇALARI

- 1) Buhar Düğmesi
- 2) Güvenlik Düğmesi
- 3) Gösterge Lambası
- 4) Buhar Başlığı
- 5) Ara Parça / Şişe Desteği
- 6) HP MED Şişe Bağlantısı
- 7) Monotube (buhar – güç kablosu)
- 8) Monoblock Kilit Düğmesi
- 9) Monoblock

AKSESUARLAR

- A) Düz Uzatma Aksesuarı
- B) Kavisli Uzatma Aksesuarı
- C) HP MED Şişesi
- D) Tek Kullanımlık Şişe İçin Kapak
- E) Fırça

TÜRKÇE



*Bu cihaz 2004/108 / EC Direktifi (EMC) ve 2006/95 / EC Direktifi ile uyumludur.
(düşük voltaj)*

Politi S.p.A., önceden haber vermeksizin cihazın veya aksesuarların teknik özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

- Cihaz kapalı alanlarda kullanım için tasarlanmış ve üretilmiştir, asla dış mekanlarda kullanılmamalıdır.
- **TEMİZLİĞE BAŞLAMADAN ÖNCE, İLK BUHARI 30 SANİYE BOYUNCA BİR BEZE AŞAĞI YÖNDE PÜSKÜRTMENİZ TAVSİYE EDİLİR. BU İŞLEM ESNASINDA DEZENFEKTAN İŞİSİNİN YERLEŞTİRİLMEMİŞ OLMASI GEREKİR (C). BU ULAŞILMASI GEREKEN SICAKLIĞI VE BASINCI ETKİNLEŞTİRECEKTİR.**
- Hassas veya olağandışı yüzeyleri temizlemeden önce üreticinin talimatlarına başvurun ve daima gizli bir örneğin üzerinde bir test yapın. Renkte veya dokuda herhangi bir değişiklik olmadığından emin olmak için buhar verdiğiniz alanın kurumasını bekleyin.
- Bu talimatlara uymayan tüm kullanımlar garantiyi geçersiz kılar.
- Cihazın bağlı olduğu kablo ve priz yürürlükteki yasalara uygun olmalıdır.
- Cihaza kesinlikle elektrik prizine takılıyken ıslak el veya ayaklarla dokunmayın.
- Cihazı çıplak ayakla kullanmayın.
- Cihazı lavabo, küvet, duş veya su dolu kapların yakınında kullanmayın.
- Cihazı, kabloyu veya fişleri asla suya veya başka bir sıvıya batırmayın.
- Cihazın patlama tehlikesi olan yerlerde kullanılması yasaktır.
- Ürünü toksik maddelerle kullanmayın.
- Sıcak cihazı ısıya duyarlı yüzeylere koymayın.
- Cihazı rüzgara veya yağmura maruz bırakmayın.
- Cihazı elektrikli sobanın veya başka bir ısı kaynağının yakınına koymayın.
- Cihazı aşırı sığağa maruz bırakmayın.
- Çocukların veya cihazın nasıl çalıştığından emin olmayan kişilerin asla kullanımına izin vermeyin.
- Düğmelere sert bir şekilde veya kalem gibi sivri bir cisimle bastırmayın.
- Cihazı daima sabit bir yüzeye koyun.
- Cihazın kazayla düşmesi durumunda, cihazın yetkili bir Servis Merkezi tarafından kontrol edilmesi gerekir.

- Arıza durumunda cihazı kapatın ve asla sökmeye çalışmayın. Hemen yetkili bir Polti Servis Merkezine başvurun.
- Aksesuarları onarıırken veya değiştirirken cihazın güvenliğini tehlikeye atmamak için sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- Güç kablosunu cihazın üzerine, özellikle de cihaz hala sıcakken sarmayın.
- Buharı elektrikli ve / veya elektronik cihazlara yöneltmeyin.
- Temizlemeden önce cihazın soğumasını bekleyin.
- Cihazı saklamadan önce tamamen soğuduğundan emin olun.
- Bu cihaz, yalnızca yetkili servis teknisyeni tarafından değiştirilecek güvenlik cihazları ile donatılmıştır.
- Buharı asla insanlara ve hayvanlara yöneltmeyin.
- Ellerinizi asla buharın içine sokmayın.



DİKKAT:
Yanma Tehlikesi!

- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımına ilişkin gözetim veya talimat verilmedikçe, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Çocuklar, cihazla oynamalarını sağlamak için gözetim altında tutulmalıdır.



UYARI: Yüksek Sıcaklık.
Yanma Tehlikesi! Üründe belirtilen parçalara dokunmayın

UYARI: Üretici tarafından önerilenler dışında hiçbir kimyasal ürün kullanmayın.

Politi S.p.a. yalnızca HPMed ile kullanıldığında sistemin doğru çalışmasını garanti eder.

HPMed dışındaki ürünlerin kullanımı, Polti tarafından garantinin geçersiz sayılmasına neden olacaktır. Polti bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

BUHAR DEZENFEKTANI

BASLAMADAN ÖNCE

Bu cihaz, bu kılavuzda yer alan açıklamalara ve talimatlara uygun olarak evde kullanım için tasarlanmıştır.


Sistem, HPMed ile birlikte yüksek sıcaklıkta doymuş buhar sağlar. Sistem, uygulandığı yüzeyler üzerindeki bakteriyel, mantar ve viral yükü azaltır. Bu da, çapraz enfeksiyon olasılığını azaltmayı mümkün kılar. Bu talimatları dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Polti S.p.A, bu cihazın bu kılavuzda yer alan talimatlara uygun olmayan kullanımından kaynaklanan her türlü hasar veya kaza için tüm sorumluluğu reddeder.

DİKKAT

Directive Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar(AEEE) hakkındaki 2012/19/EU, Avrupa Birliği yönergesine uygun biçimde işaretlenmiştir. Ürün, atık imhasına ilişkin çevre mevzuatına uygun olarak atılmalıdır.

Cihazın üzerindeki çarpı işaretli çöp kutusu sembolü, kullanım ömrünün sonunda ürünün diğerlerinden ayrı olarak imha edilmesi gerektiğini gösterir.

 Bu nedenle, ömrünün sonunda, üzerindeki olası olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasına yardım etmiş olacaksınız. Ürün üzerindeki sembol, bu ürünün evsel atıklarla aynı şekilde işaretlenemeyeceğini ifade etmektedir. Bunu yerine elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesine yönelik bir toplama noktasına verilmelidir. Bu ürünle ilgili işlemler, geri kazanım ve geri dönüşüm hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye makamlarına ve evsel atıkları toplayan şirkete ya da ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurun.

HPMED

HPMed'in özellikleri onu buhar dezenfektanı tarafından verilen yüksek sıcaklıktaki doymuş buharın dezenfekte etme işlemi için ideal bir tamamlayıcı yapar.

Sistem, bakteri, mantar ve virüs gibi patojenik organizmaların bulaşma riski altındaki tüm yüzeyleri dezenfekte edebilir.

HPMed, buhar dezenfektanın buharı ile birleştirildiğinde, kokuları da giderebilir.

Kullanım Talimatları: Tek kullanımlık şişeyi "HP-MED TEK KULLANIMLIK ŞİŞE" paragrafındaki talimatları izleyerek dezenfektan cihazına takın.

Üreticinin talimatlarını izleyerek makineyi açın. Sistem hazır olduğunda, buharı ve HPMED'i dağıtın. Buharla karıştırıldığında, ürün çevresel koşullara bağlı olarak 30 saniye ila bir dakika içinde kurur.

UYARI: Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Ağzınıza almayın. Göz ile temasında bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

HPMED sert yüzeyler için bir temizlik ürünüdür. Bileşen <5% non-ionic surfactant. (EEC Reg. 648/2004)

KULLANIMA HAZIRLIK

- Monoblok (9) cihazı kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi buhar dezenfektanına takın.
- Tek kullanımlık şişeyi "HPMED TEK KULLANIMLIK ŞİŞE" paragrafındaki talimatları izleyerek dezenfektan cihazına yerleştirin.

HPMED TEK KULLANIMLIK ŞİŞE

- HPMED (D) tek kullanımlık şişenin (C) kapağını şekil 1'de gösterildiği gibi ileri geri hareket ettirerek çıkarın.
- Tek kullanımlık şişeyi (C) buhar dezenfektan cihazına takın (şek. 2).
Tek kullanımlık şişeyi tekrar doldurmayın.

KULLANIM TALİMATLARI

- Buhar dezenfektanını kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi açın.
- Buhar dezenfektanını bağlayın ve ısındı ışığı sönene kadar bekleyin (3).
- Cihazınızın bir akış ayarı varsa, buharı orta seviyeye ayarlayın.
- Dağıtım cihazından buhar elde etmek için buhar düğmesine (1) basın. Kazan çalışma sıcaklığına ulaştığında buhar gösterge lambası (3) söner.

Not: Tutma kolu, çocukların veya cihazın işlevinin farkında olmayan kişilerin buharı yanlışlıkla etkinleştirilmesini önlemek için bir güvenlik kilidi (2) ile donatılmıştır. Cihaz geçici olarak korumasız bırakılırsa, güvenlik kilidini (2) kapalı konuma getirin. Devam etmek için ise düğmeyi orijinal konumuna getirin.

BUHAR DEZENFEKTANI

Not:

- **Buharlı Dezenfektanı Lecoaspira Intelligent modeli ile birlikte kullanıyorsanız, P9 programını seçin.**
- Cihaz kullanımdayken, buhar lambası (3) yanar ve söner. Bu, elektrik direncinin dağıtım cihazındaki sıcaklığı sabit tutmak için çalışmaya devam ettiğini gösterir. Bu normal bir durumdur ve temizliğe devam etmek mümkündür.
- **TEMİZLİĞE BAŞLAMADAN ÖNCE, İLK BUHARI 30 SANİYE BOYUNCA BİR BEZE AŞAĞI YÖNDE PÜSKÜRTMENİZ TAVSİYE EDİLİR. BU İŞLEM ESNASINDA DEZENFEKTAN ŞİŞESİNİN YERLEŞTİRİLMEMİŞ OLMASI GEREKİR (C). BU ULAŞILMASI GEREKEN SICAKLIĞI VE BASINCI ETKİNLEŞTİRECEKTİR.**

KULLANIM TAVSİYELERİ

Hassas veya olağandışı yüzeyleri temizlemeden önce üreticinin talimatlarına başvurun ve daima gizli bir örneğin üzerinde bir test yapın. Renkte veya dokuda herhangi bir değişiklik olmadığından emin olmak için buhar verdiğiniz alanın kurumasını bekleyin.

Buhar Dezenfektanını kullanmadan önce işlemden geçirilecek yüzeyin temiz olduğundan emin olun. Görünür kir durumunda, buharlamadan önce yüzeyi temizleyin/süpürün.

Yoğuşmayı önlemek için makinenin tüm bileşenlerini doğru sıcaklıklarına getirmek için buharı 2 saniye aşağıya doğru yönlendirin.

Buhar düğmesini temizlenecek yüzeye dik bir pozisyonda ve ara parçanın / destek (5) tarafından sağlanan mesafede tutun, ikincisinin yüzeye doğrudan temasından kaçının (şek.3). Temizlenecek yüzey için "fırçalama" hareketlerini kullanarak buharı devamlı şekilde verin.

Tekrarlanan işlem yüzeylerin daha etkili bir şekilde temizlenmesini sağlayacaktır.

Buhar Dezenfektanı, HP MED'e eklenen çevre koşullarına bağlı olarak 30 saniye ila 1 dakika içinde kalıntı bırakmadan kuruyacak yüksek bir sıcaklıkta buhar sağlar.

Cihazı kullanmaya başlamadan önce, temizlenecek alanın yüksek sıcaklıklara dayanabileceğinden emin olun.

AKSESUARLARIN KULLANIMI

Aksesuarları cihaza takmak için aşağıdaki talimatları takip edin:

Düz uzatma aksesuarı (A) Kavisli uzatma aksesuarı (B)

Seçilen aksesuarı cihazın başlığı (4) ile aynı hizaya getirin ve aksesuarı yerine oturana kadar döndürün (şek.4)

CİHAZIN SAKLANMASI

Cihazı kullanmayı bitirdiğinizde, elektrik şebekesinden çıkardıktan sonra temiz ve kuru bir yere koyun. Isı kaynaklarından uzak tutun ve hava şartlarından koruyun. Cihazı aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın.

CİHAZIN BAKIMI

Cihaz üzerinde herhangi bir bakım yapmadan önce mutlaka elektrik fişini çekin ve soğumasını bekleyin.

- Cihazın dışını temizlemek için nemli bir bez kullanmanızı öneririz. Solvent ve deterjan kullanmayın; aksi halde cihazın yüzeyine zarar verebilir.
- **Monotube yirtılmışsa, yetkili bir servis merkezi tarafından değiştirilmelidir.**

BAŞLIĞIN TEMİZLENMESİ

Buhar başlığını 10-15 saatlik her kullanımdan sonra temizleyin.

Buhar başlığının içindeki kireç kalıntılarını gidermek için tüpün içine doğru kaydırarak, ürünle birlikte verilen fırçayı (E) kullanarak temizleyin (şek.5).