


Berfmann BUR113-DS Kullanıma Bařlamadan nce;

- Tařıma sırasında yatay konumda kalmıř olma ihtimaline karřı cihazı fiře takmadan nce 7 saat boyunca dik konumda bekletin.
- İlk alıřtırmadan sonra cihazın 2–3 saat boyunca boř řekilde soğumasına izin verin; bu sre, i ortamın stabil řekilde hedef sıcaklıđa ulařmasını saęlar.
- Ankastre kullanımda minimum alanın 605 × 605 × 830 mm olması gerekir.
- Yerleřtirirken zeminin saęlam ve tamamen dz olduęundan emin olun; gerekirse alt kısımdaki n ayakları kullanarak cihazı dengeleyin.
- Elektrik baęlantısı yalnızca topraklamalı, tek bir cihaza ayrılmıř duvar prizi olmalıdır.

Kilit özme

- Kilidi amak ve kapatmak iin  tuřuna 3 saniye basın.
- 30 saniye iřlem yapılmazsa panel otomatik kilitletir.

Ama Kapama

- Cihazınızı amak/ kapatman iin  tuřuna 3 saniye basılı tutun.

Sıcaklık Ayarlama

İstenilen sıcaklıęı ayarlamak iin ilgili tuřlara basın; **▼** sol tuř st ekmecenin, **▼** saę tuř alt ekmecenin sıcaklık ayarını deęiřtirmektedir.

- st blme ayarlanabilir sıcaklık: 1°C – 10°C (34°F – 50°F)
- Alt blme ayarlanabilir sıcaklık: 5°C – 18°C (40°F – 64°F)

Sıcaklık

- Cihaz, g kesintisi olması durumunda son sıcaklık ayarlarına otomatik geri dner.

Buz özme (Defrost)

- Cihaz otomatik defrost yapar.