



Berfmann BUR113-DSS Kullanıma Bařlamadan Önce;

- Tařıma sırasında yatay konumda kalmıř olma ihtimaline karřı cihazı fiře takmadan önce 7 saat boyunca dik konumda bekletin.
- İlk alıřtırmadan sonra cihazın 2–3 saat boyunca boř řekilde soğumasına izin verin; bu süre, iç ortamın stabil řekilde hedef sıcaklıđa ulaşmasını sađlar.
- Ankastre kullanımda minimum alanın 605 × 605 × 830 mm olması gerekir.
- Yerleřtirirken zeminin sađlam ve tamamen düz olduđundan emin olun; gerekirse alt kısımdaki ön ayakları kullanarak cihazı dengeleyin.
- Elektrik bađlantısı yalnızca topraklamalı, tek bir cihaza ayrılmıř duvar prizi olmalıdır.

Kilit Çözme

- Kilidi açmak ve kapatmak için  tuřuna 3 saniye basın.
- 30 saniye iřlem yapılmazsa panel otomatik kilitlenir.

Ama Kapama

- Cihazınızı açmak/ kapatmak için  tuřuna 3 saniye basılı tutun.

Sıcaklık Ayarlama

İstenilen sıcaklıđı ayarlamak için ilgili tuřlara basın; **∨** sol tuř üst çekmecenin, **∨** sađ tuř alt çekmecenin sıcaklık ayarını deđiřtirmektedir.

- Üst bölme ayarlanabilir sıcaklık: 1°C – 10°C (34°F – 50°F)
- Alt bölme ayarlanabilir sıcaklık: 5°C – 18°C (40°F – 64°F)

Sıcaklık

- Cihaz, güç kesintisi olması durumunda son sıcaklık ayarlarına otomatik geri döner.

Buz Çözme (Defrost)

- Cihaz otomatik defrost yapar.