

## KULLANIM PROTOKOLÜ

### CİHAZIN KULLANIMI



UYARI! BU PROTOKOL KULLANIM KILAVUZUNDA VE CİHAZDA BULUNAN TALİMAT VE UYARILARI DEĞİŞTİRMEZ: LÜTFEN KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN.

- İşleme başlamadan önce - gerekirse - yüzeyleri ve kumaşları kir ve tozu temizlemek için en uygun yöntemle temizleyin.
- Cihazınız buhar ayarı ile donatılmışsa - buharlı temizleyici olarak da kullanılabilceğinden - ortalama bir seviyeye ayarlayın veya önceden ayarlanmış programların varlığında kullanım kılavuzuna bakın.
- Cihazın Isınması: Cihaz ilk açıldığında, optimum çalışma sıcaklığına ve basıncına ulaşmak için aşağı doğru yaklaşık 30 saniye "boş bir alana" buhar verin. Yüzeyleri veya kumaşları işlemeye başlamadan önce her duraklamadan sonra, aynı şekilde birkaç saniye dağıtın.

### YAPMAK İSTEDİĞİNİZ İŞLEMİ SEÇİN:

#### DERİNLEMESİNE DEZENFEKSİYON<sup>1</sup>

Sık ve sürekli temasa daha fazla maruz kalan nesnelere ve yüzeylere (ör. Kulplar, Tezgah üstü, musluklar ...)

Arka arkaya 30 saniye boyunca maksimum 10 santimetre mesafeyi koruyarak (ara ayağı) buharı yüzeye dik olarak dağıtın. Buhar, çapı yaklaşık 10 cm olan bir alanda etkili olacaktır.



#### SIK SANİTİZE İŞLEMİ

Sağdan sola (veya tersi) veya yukarıdan aşağıya (veya tam tersi) yavaş ve tekrarlanan vuruşlarla saniyede yaklaşık 10 santimetre buharı dağıtın.



Farklı yüzeylerin ve kumaşların temizlenmesi için aşağıdaki tabloya bakın.

Tablo, yapılacak işleme bağlı olarak şunları gösterir: stand ara parçasının kullanımı açık (mesafe 10 cm) veya kapalı (yakın mesafe); yoğunlaştırıcı aksesuarının kullanımı veya kullanılmaması (düz veya kavisi); HPMed veya boş bir şişe takılıken.

|  |   | STAND / ARALIK | BUHAR AKSESUARİ | HPMED             |
|--|---|----------------|-----------------|-------------------|
| SERT YÜZEYLER<br>(cam dahil)   |    | ✓              | -               | ✓                 |
| DÖŞEME<br>(minderler, döşemeli sandalyeler, koltuklar, şilteler ...) |    | -              | -               | ✓                 |
| KUMAŞ / GİYSİ <sup>2</sup>   |    | -              | -               | ✓                 |
| ELEKTRİKLİ ALETLER <sup>3</sup>                                      |   | ✓              | -               | ✓                 |
| DRENAJ VE IZGARA   |  | -              | DÜZ             | BOŞ ŞİŞE KULLANIN |
| TUVALET / ULAŞILAMAZ ALANLAR   |  | -              | AÇILI           | BOŞ ŞİŞE KULLANIN |

İşlemden sonra yüzeylerin / kumaşların hızlı ve kendiliğinden kurumasını bekleyin.

Kuruma süreleri çevre koşullarına (sıcaklık ve nem), doğru kullanıma ve yüzeylerin niteliğine ve sıcaklığına bağlıdır.

Sadece kesinlikle gerekirse tek kullanımlık bir bezle kurutmayı tamamlayın.

hp  
MED



HPMED, BUHARA YARDIMCI BİR EK DETERJANDIR.

- › Çevreye saygılıdır
- › İnsanların ve hayvanların varlığında kullanılabilir
- › Kokuları yok eder
- › Yüzeyle ve kumaşlara zarar vermeden kullanılabilir.

<sup>1</sup> Üçüncü şahıslar ve bağımsız laboratuvarlar tarafından yapılan testler ve / veya araştırmalar, Polti Sani Sisteminin virüsleri, mikropları, bakterileri, mantarları ve sporları %99,999'a kadar ortadan kaldırdığını doğrulamaktadır.

<sup>2</sup> Özellikle ısıya duyarlı olabilecek kumaşlar için, buharı sabit bir noktada yoğunlaştırmaktan kaçınınız ve bunun yerine tekrar tekrar geçişlerle sterilize edin. Su geçirmez kumaşlara sert yüzeyler gibi davranın.

<sup>3</sup> Elektrikli cihazlarda, herhangi bir işlem yapmadan önce fişi prizden çıkarın ve yüzeylerin tamamen kurumasını bekleyin.