



BAŞUCU LAMBASI 2 KULLANMA KILAVUZU

MARKA: XIAOMI

MODELLER: MJCTD02YL

Başucu Lambası 2 ile etrafınızı aydınlatabilirsiniz. Odanıza uygun ışık için renk sıcaklığını ve parlaklığı ayarlayın. Yüksek renk oluşturma indeksi olan yüksek kaliteli LED ile profesyonel optik tasarımın keyfini çıkartın. Basit dokunma parlaklığını ayarlama / renk değiştirme / gecikme kapatma / ışık modunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Xiaomi ışığını Wi-Fi veya Bluetooth üzerinden kontrol edebilirsiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

genel	Marka: Xiaomi Tür: Başucu Lambası 2 Model: MJCTD02YL Renk: Beyaz altın taban
Ürün Detayları	Renk ayarı: WRGB Işık akısı: 400lm Renk işleme dizini: Ra80 Nominal giriş: 100-240V ~ 50 / 60Hz 0.5A Kablosuz bağlantı: Wi-Fi IEEE 802.11 b / g / n 2.4GHz, Bluetooth 4.2 BLE Başucu lambası girişi: 12V, 1A Güç faktörü: 0.45 Anma gücü: 9W (12 × 0.6W / LED modülü + 6 × 0.3W / LED modülü (RGB)) Çalışma sıcaklığı: -10 ° C ~ 40 ° C Çalışma nemi: 0% - 85% RH Servis ömrü: yaklaşık 25,000 saat * Destek platformu: Android 4.4 veya iOS 9.0 ve üstü
Ağırlık ve Boyutlar	Ürün Ağırlığı: 0.78kg Ürün Ölçüleri: 140 × 140 × 200mm Paket Ağırlık: 1kg Paket Boyutları: 150 × 150 × 220mm
Paket İçeriği	1 x Başucu Lambası 1 x Kullanım Kılavuzu 1 x Adaptör

KURULUM

Başucu Lambası 2 nasıl kullanılır?

- Başucu Lambası 2 üzerindeki buton sayesinde açıp - kapatabilir, hassas parlaklık ayarını yapabilirsiniz. Ayrıca MiHome uygulaması üzerinden akıllı telefonunuz aracılığıyla çok daha detaylı kullanabilirsiniz. MiHome uygulaması ile ışık rengi, parlaklık gibi ayarları yapabilir, farklı kullanım modları ve zamanlama gibi fonksiyonları kullanabilirsiniz. Ürün ülkemiz prizlerine uyumludur, dönüştürücü kullanılmasına gerek bulunmamaktadır.

MiHome uygulamasını nereden indirebilirim?

- MiHome uygulamasını App store ya da Play Store üzerinden indirebilirsiniz.

Başucu Lambası 2 telefonda nasıl yönetilir?

- MiHome uygulamasını telefonunuza yükledikten sonra telefon numaranız sayesinde kendinize bir Mi hesabı oluşturun ya da hesabınız varsa oturum açın. Başucu Lambası 2 universal priz dönüştürücü ile prize bağlayın. MiHome uygulamasında sağ üst köşedeki lamba butonuna dokunarak etrafınızdaki Mi cihazlarını taratın. Başucu Lambası 2 seçin ve açılan ekranda bağlı bulunduğunuz Wi-Fi ağını seçin ardından Wi-Fi ağınızın şifresini girin ve Devam butonuna dokunun. Eşleşme saniyeler içerisinde tamamlanacaktır.

Mi Home Uygulamasına Ekleme

- Mi Home uygulamasını açın ve köşedeki '+' işaretine tıklayın
- Bir sonraki ekranın sağındaki menüden 'Aydınlatma'yı seçin ve cihaz listesinden **Başucu Lambası 2'yi** seçin
- Buradan, uygun odaya eklemeyi seçtikten sonra, ağ ayarlarınızı içeren ekran talimatlarını izlemeniz yeterlidir.
- Mi Home sistemine eklendiğinde, iki şeyden biri gerçekleşir; Mi Lambası 'keşfedilecek' ve sizden yapmanız gereken HomeKit'e bağlamanız istenecek.
- Bu olmazsa, Mi Home uygulamasının ana ekranında lamba simgesini bulun ve üzerine uzun basın.
- Lamba simgesinin yalnızca seçili olduğundan emin
- Ekranın altında bir HomeKit simgesi görmelisiniz. Buna basın, lambayı HomeKit'e ekleme işlemi, tıpkı doğrudan Ev uygulamasından eklediğinizde olduğu gibi başlar - yani kodu tarayın ve bekleyin.
- Standart HomeKit kurulum prosedürünü tamamladıktan sonra, Mi Home uygulamasına geri dönmelisiniz.
- Artık hazırsınız ve Lamba hem Mi Home hem de Home uygulamalarından erişilebilir olmalıdır.
- Herhangi bir Yeelight 'ışığı' varsa veya uygulamanın kendisi varsa ve bir hesap oluşturduysanız, lamba da otomatik olarak oraya eklenir.



Işık tam parlaklığa ayarlandı



Işık yakl. % 50



En düşük parlaklığa ayarlanmış ışık



Açma / Kapama ve Mod düğmeli kontrol şeridi

Yukarıda belirtilen uygulamalarda neler yapılabileceğini araştırmadan önce, ön taraftaki fiziksel kontrol şu şekildedir:

- Kontrol kaydırıcısı dokunmaya duyarlıdır, bu nedenle parlaklığı ayarlamak için parmağınızı şeridin uzunluğu boyunca yukarı veya aşağı sürükleyin.
- Bunu yaptığınızda, şerit ve her iki düğme de yanar, şerit ışığı şeride basarken parmağınızın konumunu yaklaşık olarak takip eder.
- Şerit ve düğmeler, kullanıldıktan hemen sonra yavaşça kapanmadan önce varsayılan olarak yanar. Bunu, şerit ışığının kısa süre içinde alacağımız ayarlar sayfasından kalıcı olarak yanacak şekilde değiştirebilirsiniz.
- Açma / kapama düğmesine basmanız sonrası, ışığı açar veya kapatır. Ancak, açma / kapama düğmesini basılı tutarsanız, önceki ayara dönmeye kadar lamba ve şerit iki kez yanıp söner. Daha sonra 15 dakika sonra ışığın sönmeye için bir geri sayım başlattınız (varsayılan zamanlayıcı ayarı).
- Bu kılavuzda 'gecikme ışığı' olarak adlandırılır. Bu modda Mi Home uygulamasıyla 1 dakika gibi kısa bir sürede 60 dakikaya kadar geçmesi gereken süreyi değiştirebilirsiniz.
- Şeridin üst kısmında bulunan Mod düğmesinin de birkaç işlevi vardır:

Renk modundayken ona dokunursanız, zenginlik veya yoğunluk açısından hepsi 'pastel' ucunda daha fazla olacak şekilde ayarlanmış bir dizi renk arasında dolaşır. Bununla birlikte, bu düğmeye bir veya iki saniye boyunca basarsanız, lamba renk modundayken sahip olduğunuz aynı parlaklık düzeyinde nötr beyaza döner. Bu 'beyaz ışık' modundayken, önceden ayarlanmış farklı beyaz sıcaklık seviyeleri arasında geçiş yapmak için mod düğmesine basabilirsiniz. Tuşa tekrar basılı tutarak ve önceki moda dönersiniz. Değiştirebileceğiniz veya seçim yapabileceğiniz renk seçimini eklemek veya daha doygun hale getirmek istiyorsanız, Mi Home uygulamasının kendisinde kendi renk / beyaz sıcaklık seçiminizi seçebilirsiniz.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazınızı herhangi bir nedenle taşımak veya kargo ile bir yere göndermeniz gerekirse, orijinal ambalajı içerisinde ve aynen geldiği şekilde paketlenmiş olarak göndermeniz gerekmektedir. Lütfen bu amaçla orijinal ambalajını saklayınız.

Taşıma sırasında cihazı ambalajından çıkarmadan taşıyınız. Düz ve kuru bir zemine yerleştiriniz.

BAKIM, ONARIM ve TEMİZLİK BİLGİSİ

Ürününüz kapalı konumdayken, Ürününün tozlanmaması için kuru bir bez ile üzerini silebilirsiniz. Ürün genel bir bakım onarım ve temizlik gerektirmemektedir.

Ürün Periyodik bir bakım gerektirmemektedir.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİLER VE KULLANIM HATALARI

- Ürünü parçalarına ayırmaya veya açmaya teşebbüs etmeyin.
- Bu ürünü ısı kaynaklarına maruz bırakmayın, ateş veya ortamları 60 C'den (140 ° F) yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Ürünü kısa devre yaptırmayın
- Ürüne vurmeyin, atmayın, ürünü düşürmeyin veya ağır bir yere koymayın.
- Çocuklar bu ürünü her zaman yetişkin gözetiminde kullanmalıdır.
- Ürünü kesici delici aletlerle parçalara ayırmayı çalışmayın.
- Ürün arızalandığı zaman yetkili servisimize başvurun.

ENERJİ TÜKETİMİ

Satın almış olduğunuz ürünün ömrü boyunca enerji tüketimi açısından verimli kullanımı için bakım hizmetlerinin yetkilendirilmiş sertifikalı elemanlarca yapılması gerekmektedir. Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

Bu ürün, güç tüketimini azaltacak ve ürün performansından taviz vermeden doğal kaynaklardan tasarruf etmeyi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Ürün, hem çalışma sırasında hem de aygıt kullanılmadığında toplam enerji tüketimini azaltacak şekilde tasarlanmıştır.

SORUN GİDERME

Sorun giderme işlemleri için teknik servis ile irtibata geçmelisiniz.

YETKİLİ SERVİS

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
444 21 18

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.



BU CİHAZ TÜRKİYE ALTYAPISINA UYGUNDUR

İthalatçı Firma

EVOFONE TEKNİK SERVİS VE TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA MAHALLESİ NECATİBEY CADDESİ ALARKO İŞ HANI NO:66/1
BEYOĞLU/ İSTANBUL

TEL: 444 21 18

Üretici Firma

Qingdao Yeelink InformationTechnology Co. Ltd.



Original Declaration of Conformity

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Apparatus/Equipment

Product: Mi Bedside Lamp 2
 Model: MJCTD02YL
 SKU No.: MUE4093GL
 Batch or Serial Number: 22469/XXXXXXXX (the eight X's represent the natural number starting from 00000001)

Manufacturer or his authorized representative:

Name: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd
 Address: 10F-B4, Building B, International Innovation Park, 1 KeYuanWeiYi Road, Laoshan, Qingdao, Shandong Province, People's Republic of China
 Country: China

Manufacturers authorized EU Representative

Name:
 Address:
 Country:

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration: Listed above

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization directives and/or legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	☒
Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EU	☒
Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)	2014/30/EU	☒
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	☒
Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP)	2009/125/EC	☒
Machinery (MD)	2006/42/EC	☐
Toys safety	2009/48/EC	☐
Personal protective equipment (PPE)	Regulation (EU) 2016/425	☐
Construction products (CPD/CPR)	Regulation (EU) No 305/2011	☐
Cosmetic products	Regulation (EC) No 1223/2009	☐
Medical devices(MDD)	Directive 93/42/EEC	☐
		☐

Harmonized Standard	Test Report No.	Test lab
EN 60598-1:2015; EN 60598-2-4:1997 EN 62471:2008; EN 62493:2015	50212196 001	TÜV
Annex III of EU 1194/2012 ; Annex II of EC 244/2009 Annex II.2 of EU 2015/1428	50202870 001	TÜV
2011/65/EU	0154371940a 001	TÜV
EN 55015:2013+A1; EN 61000-3-2:2014 EN 61547:2009; EN 61000-3-3:2013 EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EN 301 489-17 V3.1.1:2017	50201191 001 50201193 001	TÜV
EN 300 328 V2.1.1:2016 ; EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.1.1:2017 ; EN 62311:2008 EN 55015:2013+A1 ; EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 ; EN 61547:2009 ; EN 60598-2-4:1997 EN 60598-1:2015 ; EN 62493:2015 ; EN 62471:2008 EN 300 328 V2.1.1:2016	50217346 001 50217348 001	TÜV

Notified Body (Optional) :
 Name of notified body:
 Reference Number of the certificate:
 4 digit notified body number:

Signed for and on behalf of
 Place and date of issue:

Signature:

Name, function:

Color Image of product:

Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd
 10F-B4, Building B, International Innovation Park, 1 KeYuanWeiYi Road,
 Laoshan, Qingdao, Shandong Province, People's Republic of China
 October 28, 2019



Yan Li, Certification Manager





Orjinal Uygunluk Beyanının çevirisi

AB UYGUNLUK BEYANI**Cihaz/Ekipman**

Ürün: Mi Bedside Lamp 2
Model: MJCTD02YL
SKU No.: MUE4093GL
Parti veya Seri Numarası: 22469/XXXXXXXX (the eight X's represent the natural number starting from 00000001)

Üretici veya üreticinin yetkili temsilcisi

Adı: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd
Adres: 10F-B4, Building B, International Innovation Park, 1 KeYuan/VelYi Road, Laoshan, Qingdao, Shandong Province, People's Republic of China
Ülke: China

Üreticinin yetkili AB Temsilcisi

Adı:
Adres:
Ülke:

Bu uygunluk beyanı, üreticinin yegane sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

Beyan konusu: Yukarıda listelenmiştir
Yukarıda listelenmiştir

Yukarıda belirtilen beyanın konusu, aşağıdaki ilgili AB uyumlaştırma direktifleri ve/veya mevzuatları ile uyumludur:

Radio Ekipmanı Direktifi (RED)	2014/53/AB	☒
Alçak Gerilim Direktifi (LVD)	2014/35/AB	☒
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMC)	2014/30/AB	☒
Belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması (RoHS)	2011/65/AB	☒
Enerjiyle ilgili ürünler için Ecodesign Gereklilikleri (ErP)	2009/125/AT	☒
Makine (MD)	2006/42/AT	☐
Oyuncak güvenliği	2009/48/AT	☐
Kişisel koruyucu ekipman (KKE)	2016/425 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
İnşaat ürünleri (CPD/CPR)	305/2011 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
Kozmetik ürünler	1223/2009 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
Tıbbi cihazlar (MD)	93/42/AET Sayılı Direktifi	☐
		☐

Uygunluğun beyan edildiği ilgili uyumlaştırılmış standartlara (standart tarihi dahil olmak üzere) atıflar veya diğer teknik özelliklere (teknik özellik tarihi dahil olmak üzere) atıflar:

Uyumlaştırılmış Standart	Test Raporu No.	Test laboratuvarı
EN 60598-1:2015; EN 60598-2-4:1997 EN 62471:2008; EN 62493:2015	50212196 001	TÜV
Annex III of EU 1194/2012 ; Annex II of EC 244/2009 Annex II.2 of EU 2015/1428	50202870 001	TÜV
2011/65/EU	0154371940a 001	TÜV
EN 55015:2013+A1 ; EN 61000-3-2:2014 EN 61547:2009 ; EN 61000-3-3:2013 EN 301 489-1 V2.1.1:2017 ; EN 301 489-17 V3.1.1:2017	50201191 001 50201193 001	TÜV
EN 300 328 V2.1.1:2016 ; EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.1.1:2017 ; EN 62311:2008 EN 55015:2013+A1 ; EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 ; EN 61547:2009 ; EN 60598-2-4:1997 EN 60598-1:2015 ; EN 62493:2015 ; EN 62471:2008 EN 300 328 V2.1.1:2016	50217346 001 50217348 001	TÜV

Onaylanmış Kuruluş (İsteğe Bağlı):

Onaylanmış kuruluşun adı:

Sertifikanın Referans Numarası:

4 basamaklı onaylanmış kuruluş numarası:

Şu kişinin adına ve namına imzalanmıştır:

Yayınlanma yeri ve tarihi:

İmza:

Ad, işlev:

Ürünün Renkli Görüntüsü:



Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd
10F-B4, Building B, International Innovation Park, 1 KeYuanWeiYi Road,
Laoshan, Qingdao, Shandong Province, People's Republic of China
October 28, 2019

Yan Li, Certification Manager

