



SAÇ KURUTMA MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU

MARKA: XIAOMI
MODELLER: CMJ01LX3

Sa ınızı kurutur ve nemi yeniler

Sa ınızı hızlı bir şekilde kurutmanın yanı sıra, kurutucu havadaki nemi yo unla tır ve sa a r zg rla aktarılan negatif elektro-hidrolik iyonlara atomize eder. Bu, nemi yeniler, statik elektri i azaltır ve parlaklı ı artırır.

NTC Akıllı Sıcaklık Kontrol 

D hili sıcaklık kontrol , hava giri indeki ortam sıcaklı ı de i imini algılar ve sıcaklı ı buna g re otomatik olarak ayarlar. Bu, y ksek sıcaklıklardan kaynaklanan kafa derisi rahatsızlı ını ve sa  hasarını azaltır. Kurutucu ayrıca aşırı ısınma koruması ve sigorta koruması da d hil olmak  zere ba ka bir koruma katmanı ile donatılmıştır. Sıcaklık g venli aralı ı aşarsa, bu bile enler otomatik olarak kapanma korumasını ba latır.

G  l  ama sessiz

6 bı ak 20000 rpm hıza sahip ve dengeli ve hata ayıklanmış, daha sessiz ve daha keyifli bir deneyim getiriyor.

Di er fonksiyonlar

Kurutucu ile sa ınızı hem  ekillendirmeniz hem de sa ınızı daha hızlı kurutmak i in kullanmanız i in manyetik bir ha lanma  nleyici nozul gelir. Bunun yanı sıra, kurutma makinesi pratik bir tasarıma sahiptir ve sadece 0,8 kg a ırlı ındadır, bu da kullanımı ve gitti iniz her yere getirmenizi kolayla tır.

TEKNİK  ZELLİKLER ve ENERJİ T KETİMİ

�r�n boyutu	160 × 77 × 215mm (nozul d�hil)
Nominal Gerilim	220V ~
Orantılı frekans	50Hz
Anma g��	1800W
�ıkı� Hava Akı� Hacmi	1.6m3 / dakika
Hız Ayarları	Yumu�ak, g��l�
Sıcaklık Ayarları	Sıcak, Sıcak ve So�uk Dola�ım, So�uk
Net a�ırlık	547g (nozul d�hil)
Sa� Bakım Fonksiyonu	Water Ion Sa� Bakımı
G�� Kablosu Uzunlu�u	1,7 metre

KURULUM ve KULLANIM

1. T m ambalaj ve etiket malzemelerini  ıkarın ve y r rl kteki yerel d zenlemelere uygun olarak atın.
2. Cihazı ilk kez kullanmadan  nce cihazı temizleyin
3. Cihazın dengeli, d z, temiz, kuru ve kaymayan bir y zeyde durdu undan emin olun.

 alı tırma

1. Sa larınızı yıkadıktan sonra havluyla iyice kurulayın.
2. Sapı a ın.
3. Elektrik kablosunun fi ini prize takın.
4. Cihazı d  mesiyle  alı tırın ve fan/sıcaklık seviyesini se in.
5. Yo unla tırıcı ba lı ı gerekti i  ekilde ayarlayın.
6. Kullandıktan sonra cihazı d  mesinden kapatın ve fi ini prizden  ekin.

TAŞIMA VE NAKLİYE

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

TEMİZLİK

1. Cihazı kapatın ve fişini prizinden çekin.
2. Cihazın tamamen soğumasını bekleyin.
3. Cihazı hiçbir zaman suya daldırmayın.
4. Gövdesini temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullanın. Saç ve tozları gidermek için hava giriş izgarasını bir fırça yardımıyla düzenli aralıklarla temizlemeyi unutmayın

BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ ve SORUN GİDERME

Tüketicinin cihazla ilgili olarak yapabileceği herhangi bir bakım veya onarım işlemi söz konusu değildir.

Cihazınızın arızalanması durumunda cihazınızı yetkili servise tamir için teslim ediniz.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ

- Bu cihazı dış mekânlarda veya banyoda kullanmayın.
- Hatalı kullanımdan veya cihazın uygunsuz şekilde taşınmasından kaynaklanan hasarlar için herhangi bir sorumluluk veya garanti talebi kabul edilmez.
- Kesinlikle cihazı parçalarına ayırmayın. Hatalı kullanımın neden olduğu hasar için hiçbir garanti talebi kabul edilmez.
- Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından tavsiye edilen parçaları kullanın.
- Kullanımda olduğu zaman bu cihazın yanından ayrılmayın.
- Cihazı daima dengeli, düz, temiz, kuru ve kaymayan bir yüzey üzerinde kullanın.
- Cihazı ilk kez kullanmadan önce tüm parçalarını temizleyin.
- Cihaz çalışırken, hiçbir surette yumuşak minder veya örtü üzerinde bırakmayın.
- Cihaz çalışırken, hava emiş ve çıkış deliklerini örtmeyin.
- Mükemmel bir sonuç alabilmek için çok sıcak bir hava akımı gereklidir. Uzun bir süre ve yoğun bir kullanım sonrası hava toplayıcının çok fazla ısınabileceğine dikkat ediniz. Yaralanmaları önlemek için, lütfen cihazın kullanım süresini kullanılan aksesuara göre ayarlayın.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN UYARILAR

- Şebeke güç kaynağınızın cihazın değer plakasında belirtilen bilgilere uygun olduğundan emin olun. Cihazı güç kaynağından ayırmanın tek yolu elektrik fişini prizden çekmektir.
- İlave koruma için bu cihaz, maksimum 30 mA anma değerine sahip bir ev aletleri artık akım cihazına bağlanmalıdır. Öneri için elektrik teknisyeninize danışın.
- Cihazı topraklı prizde kullanın.
- Elektrik kablosu veya cihaz hasarlıysa cihazı asla kullanmayın.
- Bu cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın.
- Elektrik bağlamadan ve parçalarını takmadan önce cihazı ve tüm parçalarını kurutun.
- Elleriniz nemli veya ıslakken cihaza veya cihazın fişine asla dokunmayın.
- Cihazı, elektrik fişine her zaman ulaşılabilir şekilde yerleştirin.
- Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını, kıvrılmasını veya keskin kenarlara sürtünmesini engelleyin. Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden ve açık alevden uzak tutun.
- Cihazın kullanımı esnasında elektrik kablosunun yanlışlıkla çekilmesi veya birinin kabloya takılma tehlikesinin olmadığından emin olun.

- Cihazı kullandıktan sonra, cihazın bulunduđu odadan çıkarken veya bir arıza olduđuunda fişini çıkartın.
- Cihazı temizlemeden önce her zaman prizden çekin ve cihaz kullanımdayken asla temizlik yapmayın.
- Cihazı güç kaynağından ayırmak için kablosundan çekmeyin ve kablosunu cihazın etrafına sarmayın.
- Cihazı, elektrik kablosunu veya elektrik fişini suya ya da diğeri sıvılara batırmayın. Akan suyun altında tutmayın ve parçalarını bulaşık makinesinde yıkamayın.
- Cihaz, küvetlerde yakında su varken, lavaboların veya başka kapların içinde kullanılamaz.
- Hiçbir zaman bu cihazın herhangi bir parçasını gazlı ocak, elektrikli ocak veya ısınmış fırın gibi sıcak yüzeylerin üzerinde veya yanında çalıştırmayın ya da bu yüzeylerin üstüne koymayın.
- Cihazı asla parlayıcı veya yanıcı ortamların ve maddelerin bulunduđu yerde veya yakınında kullanmayın.
- Bu cihaz aşırı kızdırmaya karşı koruyucu bir tertibat ile donatılmıştır.

BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 7 YILDIR.

YETKİLİ SERVİS

1. EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 444 21 18

Yetkilili servis bilgileri için lütfen <https://www.evofone.com/teknik-servis1> ziyaret edin.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR. ■■■

İthalatçı Firma

EVOFONE TEKNİK SERVİS VE TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA MAHALLESİ NECATİBEY CAD. İŞ HANI Apt. NO: 66/1 BEYOĞLU
İSTANBUL

TEL: 444 21 18

Üretici Firma

HANGZHOU LEXIU ELECTRONIC TECHNOLOGY CO. LTD.



Original Declaration of Conformity

EU DECLARATION OF CONFORMITY**Apparatus/Equipment**

Product: Mi Ionic Hair Dryer
Model: CMJ01LX3
SKU No.: NUN4052GL
Batch or Serial Number: 22024/XXXXXXXXX (the eight
X's represent the natural number starting from
00000001)

Manufacturer or his authorized representative:

Name: Hangzhou Lexiu Electronic Technology
Co., Ltd
Address: 305-307, Building 8, Science and
Technology Park 20, Baiyang Street, Hangzhou
Economic and Technological Development Zone,
310018 Zhejiang, China
Country: China

Manufacturers authorized EU Representative

Name:
Address:
Country:

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration: Listed above

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization directives and/or legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	☐
Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EU	☒
Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)	2014/30/EU	☒
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	☒
Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP)	2009/125/EC	☒
Machinery (MD)	2006/42/EC	☐
Toys safety	2009/48/EC	☐
Personal protective equipment (PPE)	Regulation (EU) 2016/425	☐
Construction products (CPD/CPR)	Regulation (EU) No 305/2011	☐
Cosmetic products	Regulation (EC) No 1223/2009	☐
Medical devices (MDD)	Directive 93/42/EEC	☐
		☐



References to the relevant harmonized standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

Harmonized Standard	Test Report No.	Test lab
EN60335-2-23:2003+A1:2008+A11:2010+A2:2015 EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 EN62233:2008	SHES 181200040703M2HSC	SGS-CSTC Standards Technical Services(Shanghai)Co.,Ltd
STR:COMMISSION REGULATION(EC)No 1275/2008 & (EU)No 801/2013	SHES181200040801	SGS-CSTC Standards Technical Services(Shanghai)Co.,Ltd
(EU)2015/863 amending 2011/65/EU	SHAEC1828969705	SGS-CSTC Standards Technical Services(Shanghai)Co.,Ltd
EN 55014-1:2017 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55014-2:2015	SHEM190901753301	SGS-CSTC Standards Technical Services(Shanghai)Co.,Ltd

Notified Body (Optional) :

Name of notified body:

Reference Number of the certificate:

4 digit notified body number:

Signed for and on behalf of Hangzhou Lexiu
Electronic Technology Co.,Ltd
Place and date of issue: 305-307, Building 8, Science
and Technology Park 20, Baiyang Street, Hangzhou
Economic and Technological Development Zone ,
310018 Zhejiang, China

Signature:

Name, function: Jason Zhao
Quality Manager



Color Image of product:



AB UYGUNLUK BEYANI**Cihaz/Ekipman**

Ürün: Mi Ionic Hair Dryer

Model: CMJ01LX3

SKU No.: NUN4052GL

Parti veya Seri Numarası:22024/XXXXXXXXX(the eight X's represent the natural number starting from 00000001)

Üretici veya üreticinin yetkili temsilcisi:

Adı: Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co.,Ltd

Adres:305-307, Building 8, Science and Technology

Park 20, Baiyang Street, Hangzhou Economic and

Technological Development Zone , 310018

Zhejiang, China

Ülke: China

Üreticinin yetkili AB Temsilcisi

Adı:

Adres:

Ülke

Bu uygunluk beyanı, üreticinin yegane sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

Beyan konusu: Yukarıda listelenmiştir

Yukarıda listelenmiştir

Yukarıda belirtilen beyanın konusu, aşağıdaki ilgili AB uyumlaştırma direktifleri ve/veya mevzuatları ile uyumludur:

Radıo Ekipmanı Direktifi (RED)	2014/53/AB	☐
Alçak Gerilim Direktifi (LVD)	2014/35/AB	☒
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMCD)	2014/30/AB	☒
Belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması (RoHS)	2011/65/AB	☒
Enerjiyle ilgili ürünler için Ecodesign Gereklilikleri (ErP)	2009/125/AT	☒
Makineler (MD)	2006/42/AT	☐
Oyuncak güvenliği	2009/48/AT	☐
Kişisel koruyucu ekipman (KKE)	2016/425 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
İnşaat ürünleri (CPD/CPR)	305/2011 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
Kozmetik ürünler	1223/2009 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
Tıbbi cihazlar (MDD)	93/42/AET Sayılı Direktifi	☐
		☐



Uygunluğun beyan edildiği ilgili uyumlaştırılmış standartlara (standart tarihi dahil olmak üzere) atıflar veya diğer teknik özelliklere (teknik özellik tarihi dahil olmak üzere) atıflar:

Uyumlaştırılmış Standart	Test Raporu No.	Test laboratuvarı
EN60335-2-23:2003+A1:2008+A11:2010+A2:2015 EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 EN62233:2008	SHES 181200040703M2HSC	SGS-CSTC Standards Technical Services(Shanghai)Co.,Ltd
STR:COMMISSION REGULATION(EC)No 1275/2008 & (EU)No 801/2013	SHES181200040801	SGS-CSTC Standards Technical Services(Shanghai)Co.,Ltd
(EU)2015/863 amending 2011/65/EU	SHAEC1828969705	SGS-CSTC Standards Technical Services(Shanghai)Co.,Ltd
EN 55014-1:2017 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55014-2:2015	SHEM190901753301	SGS-CSTC Standards Technical Services(Shanghai)Co.,Ltd

Onaylanmış Kuruluş (İsteğe Bağlı):

Onaylanmış kuruluşun adı:

Sertifikanın Referans Numarası:

4 basamaklı onaylanmış kuruluş numarası:

Şu kişinin adına ve namına imzalanmıştır: Hangzhou
Lexiu Electronic Technology Co.,Ltd
Yayınlanma yeri ve tarihi: 305-307, Building 8, Science
and Technology Park 20, Baiyang Street, Hangzhou
Economic and Technological Development Zone ,
310018 Zhejiang, China

İmza:

Ad, işlev: Jason Zhao
Quality Manager

Ürünün Renkli Görüntüsü:

