

**EVOFONE**

**AMAZFİT CHEETAH (SQUARE) AKILLI SAAT  
KULLANMA KILAVUZU**

**MARKA: AMAZFİT  
MODELLER: A2296**

## TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ

### Batarya

Pil Ömrü	240 mAh
Çıkarılabilir Pil	Mevcut Değil
Şarj Edilebilir Pil	Mevcut
Pil Seviye Göstergesi	Mevcut

### Ekran

Piksel Yoğunluğu (Ppi)	341 ppi
Ekran Boyutu	1,75 inc
Çözünürlük	390 x 450 px
Darbeye Dayanıklı Ön Cam	Mevcut Değil
Ekran Her Zaman Açık	Mevcut
Dokunmatik Ekran	Mevcut
Safir Cam Ekran	Mevcut Değil
DirectX Sürümü	

### Tasarım

Ağırlık	37 g
İncelik	9,9 mm
Genişlik	38,7 mm
Yükseklik	44 mm
Hacim	16,85772 cm <sup>3</sup>

### Performans

İşlemci Hızı	x GHz
RAM (Rastgele Erişim Hafızası)	GB
Yarı İletken Boyutu	nm
Ekran Kartı Saat Hızı	MHz
Dış Hafıza	GB

### Kamera

Kamera Megapikseli	MP
Ön Kamera Megapikseli	MP
Ön Kamerası	Mevcut Değil

### Temel Donanım

Harici Bellek Yuvası	Mevcut Değil
Dahili Hafıza	GB

## Wi-Fi Ağ Bağlantıları

Su Ve Toza Dayanıklı

Mevcut Değil

## Özellikler

Kablosuz Şarj Edilme

Mevcut Değil

NFC Özelliği

Mevcut Değil

Bluetooth Sürümü

5,3

ANT+ Destekler

Mevcut Değil

Nabız Göstergesi

Mevcut

Widget'ları Destekliyor

Mevcut Değil

Jiroskop

Mevcut

3,5 Mm Kulaklık Girişi

Mevcut Değil

Pusula

Mevcut

Barometre

Mevcut

GPS

Mevcut

Hücre Modülü

Mevcut Değil

WiFi

Mevcut

İvmeölçer

Mevcut

Sesli Komut

Mevcut

OpenCL Sürümü

## Diğer

OpenVG Sürümü

Azami Çalışma Sıcaklığı

°C

Asgari Potansiyel Çalışma Isısı

°C

Kayar-Nokta Performansı

TFLOPS

Şarj Süresi

2 h

Garanti Süresi

1

Ekranı Bulunur

Mevcut

Androidle Uyumludur

Mevcut

IOS ile Uyumludur

Mevcut

Bildirimleri Gösterir

Mevcut

Gelen Arama Kontrolü Vardır

Mevcut Değil

Telefonunuzun Konumunu Bulur

Mevcut

Kronometresi Bulunur

Mevcut

Çağrılarını Cevaplamak İçin Kullanılabilir

Mevcut Değil

Pil Ömrü

8 days

Ter Önleme

Mevcut

## PİL GÜVENLİĞİ

1. Bu cihazda, sökülmeyen veya değiştirilmeyen tümleşik bir pil bulunmaktadır. Pili kendiniz sökmeyin veya değiştirmeyin.
2. Pilin ateşe veya sıcak fırına atılması ya da pilin mekanik olarak ezilmesi ya da kesilmesi patlamaya neden olabilir.
3. Pilin son derece yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakılması patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına neden olabilir.
4. Son derece düşük hava basıncına maruz kalan bir pil patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına neden olabilir.
5. Pili içinde kısa devreye ve aşırı ısınmaya neden olabileceğinden, pili düşürmeyin, sıkmayın veya delmeyin ve büyük harici basınca maruz bırakmayın.

## KURULUM VE KULLANIM

### Bağlantı ve eşleştirme

Aşağıdaki QR kodunu taramak için telefonunuzu kullanın ve Zepp uygulamasını indirip yükleyin. Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için istendiği gibi uygulamayı en son sürüme güncelleyin.

Not: Cep telefonunuz Android 7.0 veya iOS 12.0 veya üzerini çalıştırmalıdır.

### İlk eşleştirme:

Saat ilk kez çalıştırıldığında ekrandaki görüntüleri eşleştirmek için QR kodu kullanılır.

Telefonunuzda Zepp uygulamasını açın, uygulamada oturum açın ve telefonunuzu saatle eşleştirmek için saatteki QR kodunu tarayın.



### Yeni bir telefonla eşleştirme:

1. Eski telefonunuzda uygulamayı açın ve verileri saatle senkronize edin.
2. Eski telefonunuzda saatin bilgi sayfasına gidin, sayfanın alt kısmındaki Eşleştirmeyi kaldır'a dokununuz ve eski telefonun saatle eşleşmesini kaldırın. Eğer iPhone ise telefon ile saat arasındaki Bluetooth bağlantısını da kaldırmanız gerekir. Lütfen Ayarlar-Bluetooth'ta saate karşılık gelen Bluetooth adını bulun, ismin en sağındaki simgeye tıklayın, girin ve Bu Cihazı Unut'a tıklayın
3. Saatin fabrika ayarlarını geri yükleyin ve ardından ilk eşleştirme prosedüründe açıklandığı gibi saati yeni telefonunuzla eşleştirin.

### Saatinizin sisteminin güncellenmesi

Saatinizi telefonunuza bağlı tutun, Zepp Uygulamasını başlatın, Profil > Amazfit Cheetah (Kare) bölümüne gidin ve saatinizin sistemini görüntülemek veya güncellemek için Sistem Güncelleme'ye dokununuz.

Saatiniz bir sistem güncelleme mesajı aldığında Hemen Güncelle'ye dokunmanızı öneririz.

### Saati takmak

1. Kayış ne çok sıkı ne de çok gevşek olmalı, cildin nefes almasına olanak sağlamalıdır. Bırakın sensörler sizi rahat ettirirken işi yapsın.
2. Kan oksijen doygunluğunu ölçme işlemi sırasında saati, bilek eklemlerine değil, doğru şekilde takın, kolunuzu düz tutun, saatin bileğinin derisine rahatça oturmasını sağlayın (kayışı düzgün bir şekilde sıkın) ve kolunuzu sabit tutun. . Dış etkenlerden (kolların sarkması, kolların titremesi, kılı kollar, dövme vb.) etkilenmesi durumunda ölçüm sonuçları hatalı çıkabilir veya çıkmayabilir.
3. Egzersiz sırasında saat kayışını sıkmanız önerilir ve egzersiz sonrasında gevşetebilirsiniz.

### Temel işlemler

Saat yüzü sayfasındaki hareketler ve düğmeler.

Operasyonlar	Sonuçlar
Ekranı aşağı kaydırın veya dijital taç düğmesini aşağı çevirin	Erişim Kontrol Merkezi
Ekranı yukarı kaydırın veya dijital taç düğmesini yukarı çevirin	Kısayol Kartlarına Erişim
Ekranı soldan sağa kaydırın	Bildirimlere Erişim
Ekranı sağdan sola kaydırın veya orta düğmeye tıklayın	Uygulama Listesine Erişim
Alt düğmeye basın	Varsayılan: Antrenman Listesine Erişim Ayarlar > Tercihler > Alt Düğmeye Basın bölümünden değiştirilebilir

## Yaygın olarak kullanılan hareketler ve düğmeler

Operasyonlar	Sonuçlar
Ekрана dokunun	Bir özelliđi kullanın, mevcut öğeyi seçin veya bir sonraki adıma geçin
Saat yüzünü basılı tutun	Saat yüzü seçimini ve saat yüzü ayarlarını etkinleştirin
Ekranı kapatın	Ekranı kapat
Soldan sağa kaydırın	Çođu alt düzey sayfadayken üst düzey sayfaya dönme
Ekranı yukarı veya aşağı kaydırın	Sayfaları kaydırın veya deđiştirin
Antrenman düđmesine basın	Bir antrenman açın, belirtilen antrenman modu veya son antrenman olarak ayarlayın
Orta düđmeye basın - SEÇ	Bir özelliđi kullanın, mevcut öğeyi seçin veya bir sonraki adıma geçin
Sađ alt düđmeye basın - GERİ	Çođu alt düzey sayfadayken üst düzey sayfaya dönme
Dijital tacı döndürün	Sayfaları kaydırın veya deđiştirin
Antrenman düđmesini 5 saniye veya daha uzun süre basılı tutun	Gücü açın, yeniden başlatma sayfasına erişin ve zorla yeniden başlatma işlemini gerçekleştirin.

### Kontrol Merkezi

Saatın sistem özelliklerine erişebileceğiniz Kontrol Merkezine girmek için saat görünümü sayfasını aşağı kaydırın veya YUKARI düđmesine basın.

#### Desteklenen özellikler:

- Varsayılan ekran: El Feneri, DND, Uyku modu, Sinema modu, Her zaman açık modu, Takvim, Pil, Parlaklık, Telefonumu Bul, Ayarlar, Bluetooth, Alarm ve Kilit Ekranı
  - Eklenebilir: Ses Seviyesi, Müzik, Barometre, Pusula, Geri Sayım, Kronometre
- Kontrol Merkezini düzenlemeniz gerektiğinde Zepp uygulamasını açın > Profil > Amazfit Cheetah (Kare) > Saat Ayarları > Kontrol Merkezini Düzenle

## **Telefonu bul**

1. Saatinizi telefonunuza bađlı tutun
2. Saat görünümü sayfasında Kontrol Merkezi'ne gitmek için aşağı kaydırın, Telefonu Bul düğmesini tıklayın, ardından telefonunuz titreyecektir. Ayrıca zil düğmesine de tıklayabilirsiniz; ardından telefon çalacaktır;
3. Veya Uygulama Listesi'ne gidip Daha Fazla'ya ve ardından Telefon Bul'a dokunabilirsiniz.

## **Saati bulun**

Saatinizi telefonunuza bađlı tutun, Zepp uygulamasını açın, Profil > Amazfit Cheetah (Kare) bölümüne gidin ve Saati Bul'a dokunun. Daha sonra saatiniz titreyecektir.

## **Yüzleri izle**

### **Saat yüzlerini deđiştirme**

1. Saat görünümünü uyandırın ve saat görünümü seçim sayfasına gitmek için saat görünümünü basılı tutun.
2. Yerleşik saat görünümleri ve senkronize çevrimiçi saat görünümleri de dahil olmak üzere, saatinizde bulunan saat görünümlerinin önizlemesini görmek için ekranda sola veya sağa kaydırın.
3. Geçerli saat görünümünü deđiştirmek için istediğiniz saat görünümüne dokunun.

## **Yüz derlemelerini izleyin**

Bazı saat yüzleri derlemeleri destekler. Derlemelerle adımları, kalorileri, hava durumunu ve diđer bilgileri görüntüleyebilir ve bilgileri gerektiđi gibi düzenleyebilirsiniz.

Saat yüzü derlemelerini düzenleyin:

1. Saati uyandırdıktan sonra, diđer saat görünümlerini seçebileceğiniz veya saat görünümünü düzenleyebileceğiniz saat görünümü seçim sayfasına girmek için saat görünümünü basılı tutun.
  2. Mevcut saat yüzlerini önizlemek için ekranda sola veya sağa kaydırın. Derlemeleri destekleyen saat görünümünün alt kısmında Düzenle düğmesi görüntülenir.
- Bu saatin derlemelerini düzenlemek üzere sayfaya gitmek için bu düğmeye dokunabilirsiniz.
3. Düzenlenecek derlemeyi seçin. Derlemeler arasında geçiş yapmak için bir derlemeye dokunun veya ekranda yukarı veya aşağı kaydırın.
  4. Düzenlemeden sonra düzenlemeyi bitirmek ve saat görünümünü etkinleştirmek için sağ orta düğmeye basın.

## **Her Zaman Ekranda**

Bu özellik etkinleştirilirse, bekleme modunda ekran hala saati ve saat görünümündeki bazı bilgileri görüntülemeye devam eder. Dikkat: Bu özellik pil ömrünü büyük ölçüde azaltabilir.

## **Daima Açık Ekranda Ayarla:**

1. Saatinizi uyandırdıktan sonra saat kadranını sola kaydırın veya orta düğmeye basarak Uygulama Listesini açın ve Ayarlar > Ekran > Her Zaman Açık Ekran'a gidin.
2. Saat görünümü stilini seçin ve Always On Display için durumu etkinleştirin.

## **Saat yüzleri ekleyin**

Saat, varsayılan olarak çeşitli saat görünümleri sağlar. Çevrimiçi saat yüzlerini saatle senkronize etmek için Zepp uygulamasında Mađaza'ya da gidebilir veya telefondaki bir resmi Zepp uygulamasında saat yüzü resmi olarak ayarlayabilirsiniz.

## **Çevrimiçi saat yüzleri ekleyin:**

1. Saatinizi telefonunuza bađlı tutun, Zepp uygulamasını açın ve Profil > Amazfit Cheetah (Kare) > Saat Yüzleri'ne gidin.
2. Bir veya daha fazla saat yüzü seçin ve ardından kendinize birden fazla seçenek sunmak için bunları saatle senkronize edin.

### **Özelleştirilmiş saat yüzleri ekleyin:**

Saatinizi telefonunuza bağlı tutun, Zepp uygulamasını açın, Profil > Amazfit Çita (Kare) > Saat Yüzleri > Özel Arka Plan'a gidin ve telefonunuzun Albümlerinden bir fotoğraf seçerek veya bir fotoğraf çekerek arka planı değiştirmek için tercih ettiğiniz stile dokunun. telefonunuzun kamerası.

### **Saat yüzlerini sil**

Saatteki depolama alanı dolmak üzere olduğunda, yenilerine yer açmak için saat yüzlerinden bazılarını silmeniz gerekecektir (en az bir saat yüzünü koruyun).

1. Saat görünümünü uyandırın ve saat görünümünü seçim sayfasına gitmek için saat görünümünü basılı tutun.
2. Yerleşik saat görünümüleri, senkronize çevrimiçi saat görünümüleri ve özelleştirilmiş saat görünümüleri dahil olmak üzere, saatinizde bulunan saat görünümünün önizlemesini görmek için ekranı sola veya sağa kaydırın.
3. Ekranı yukarı kaydırduğunuzda silme düğmesini görebilirsiniz ve saat görünümünü silmek için ona dokunun.

### **Eyalet puanları**

Durum noktası, saatte açık olan Tiyatro Modu veya arka planda çalışan Geri Sayım uygulaması gibi saatte etkin olan işlevleri belirtmek için saat yüzünün üst kısmında görüntülenir.

Desteklenen görüntü durumları şunlardır:

- Düşük pil
- DND Modu
- Uyku modu
- Tiyatro Modu
- Kronometre (uygulamaya gitmek için durum noktasına dokunun)
- Geri sayım (uygulamaya gitmek için durum noktasına dokunun)
- Müzik (uygulamaya gitmek için durum noktasına dokunun)
- Antrenmanlarda (uygulamaya gitmek için durum noktasına dokunun)
- Doluyor

### **Kısayollar**

#### **Kısayol Kartları**

Çeşitli özellikleri ve bilgileri kolayca kullanabileceğiniz ve görüntüleyebileceğiniz Kısayol Kartları sayfasına gitmek için saat kadranını yukarı kaydırın:

En son etkinliğiniz, sonraki alarmınız veya son BPM verileriniz gibi daha kolay erişim için sık kullandığınız özellik kartlarını bu sayfaya ekleyebilirsiniz.

Ayrıca Zepp uygulamasını açıp Profil > Amazfit Cheetah (Kare) > Kısayol Kartları bölümüne giderek görüntülenen içeriği ve görüntüleme sırasını ayarlayabilirsiniz.

### **Hızlı başlatma için düğmelere basın**

Saat > Ayarlar > Tercihler > Orta Düğmeye Uzun Basıp Basılı Tutun/Alt Düğmeye Basın > hızlı bir şekilde başlatılacak uygulamayı seçebilir ve ardından ilgili düğmeyi çalıştırarak önceden ayarlanan uygulamayı hızlı bir şekilde açabilirsiniz.

### **Tetikleme yöntemleri:**

- Orta düğmeye basın ve basılı tutun.
- Alt tuşuna basın.

### **Antrenmanlar**



## Egzersiz modları

Saat, koşu ve yürüyüş, bisiklete binme, yüzme, açık hava antrenmanları, iç mekan antrenmanları, dans, dövüş antrenmanları, top antrenmanları, su antrenmanları, kış antrenmanları, boş zaman antrenmanları, masa ve kart oyunları ve diğerleri dahil olmak üzere 150'den fazla egzersiz modunu destekler.

## Egzersiz listesi

1. Antrenman listesine gitmek için saat Uygulama listesinden Antrenmanlar'ı seçin veya saat görünümünde orta sağ düğmeye basın (antrenmanlar için hızlı başlatma ayarlanmışsa).
2. Antrenman listesinden başlatılacak antrenmanı seçin.
3. Tüm antrenman modlarını görüntülemek ve bir antrenman başlatmak için Diğer Antrenmanlar'ı seçin.
4. Antrenmanları ekleyebileceğiniz, silebileceğiniz ve sıralayabileceğiniz antrenman listesini düzenlemek için Düzenle düğmesine dokunun.


## Bir antrenman seçin

Antrenman listesinde, başlatılacak antrenmanı seçmek için ekranı yukarı veya aşağı kaydırın veya dijital kurma kolunu döndürün.

## Antrenman başlat

Antrenman hazırlık sayfasına girildikten sonra, konumlandırma gerektiren antrenmanlar için cihaz otomatik olarak GPS sinyali arayacaktır. Kırmızı durum çubuğu saatin bir sinyal aradığını gösterir ve sinyal bulunduğunda yeşile döner. Antrenman verileri hesaplamasının doğruluğunu artırmak için sinyal bulunduktan sonra antrenmana girmek için yeşil durum çubuğuna veya sağ orta düğmeye dokunmanız önerilir.

Konumlandırma gerektirmeyen antrenmanlarda antrenmanı başlatmak için antrenman hazırlık sayfasındaki yeşil durum çubuğuna doğrudan dokunabilirsiniz.



## Antrenman operasyonları

Antrenman sırasında sayfaları çevirin

Antrenman sırasında sayfayı çevirmek için ekranı yukarı veya aşağı kaydırabilir veya dijital kurma kolunu döndürebilirsiniz. Sayfaları sola veya sağa çevirmek için sola veya sağa kaydırın. Antrenman verileri sayfasının sol tarafında antrenmanı duraklatabilir veya sonlandırabilirsiniz. Antrenman verileri sayfasının sağ tarafında telefonda müzik çalmayı kontrol edebilirsiniz.

## Antrenmanlar sırasındaki düğme tanımları

1. Ekran Kilitli

- Kilidi açmak için dijital kurma kolunu çevirin.
- Antrenmanı duraklatmak/devam ettirmek ve kilidi açmak için üst düğmeye dokunun.
- Kilidi açmak için orta düğmeye dokunun.

- Yeni bir tur/set başlatmak ve kilidi açmak için antrenmanlar sırasında alt düğmeye dokunun.
- İşlem sayfası ile tarih sayfası arasında geçiş yapmak ve kilidi açmak için duraklatma sırasında alt düğmeye dokunun.
- Saat görünümüne dönmek ve arka planda çalışmak için alt düğmeyi basılı tutun.

## 2. Ekran Kilitli Değil

- Sayfaları çevirmek için dijital kurma kolunu çevirin.
- Antrenmanı duraklatmak/devam ettirmek için üst düğmeye dokunun.
- Sayfaları çevirmek için orta düğmeye dokunun.
- Yeni bir tur/set başlatmak için antrenmanlar sırasında alt düğmeye dokunun.
- İşlem sayfası ile veri sayfası arasında geçiş yapmak için duraklatma sırasında alt düğmeye dokunun.
- Saat görünümüne dönmek ve arka planda çalışmak için alt düğmeyi basılı tutun.

## Antrenman operasyonları sayfası

Antrenman verileri sayfasının sol tarafında antrenmanı duraklatabilir veya sonlandırabilirsiniz.

### 1. Duraklat/devam ettir

Antrenman duraklatma/devam ettirme sayfasına girmek için dokunun.

### 2. Bitiş

Mevcut antrenmanı sonlandırmak ve verileri kaydetmek için dokunun.

### 3. Egzersiz Asistanı

Antrenman asistanı ayarlarından bazılarını değiştirmek için dokunun (antrenmanı duraklattığınızda sayfada değiştirilebilir).

### 4. Daha sonra devam edin

Mevcut antrenmanı kaydetmek ve saat görünümüne dönmek için basın. Antrenman duraklatma sayfasına dönmek için antrenman uygulamasına tekrar girin.

### 5. Daha Fazla

Bazı ayarları değiştirmek için basın.

#### Antrenman sırasında Ekran Kilidi

Otomatik ekran kilidi açıldıktan sonra dokunmatik ekran kilitlenecek ve bir Egzersiz sırasında/AOD modunda/ekran zaman aşımına uğradığında ekran kapatıldığında durum noktasında simgesi görüntülenecektir.

Bu durumda dokunmatik ekran çalıştırılmaz. Dijital kurma kolunu çevirerek ekranın kilidini doğrudan açabilirsiniz. Ayrıca orta veya alt düğmelere basmayı seçerseniz, antrenman sırasında bir turu manuel olarak duraklattığınızda veya işaretlediğinizde ekranın kilidi açılacaktır.

Yüzme antrenmanları sırasında dokunmatik ekran sürekli olarak devre dışı kalacak ve yalnızca yüzmeyi duraklatmak için düğmeye bastığınızda kullanılabilir.

## Antrenman ayarları

Mevcut antrenman modunu ayarlamak için antrenman hazırlama sayfasında yukarı kaydırıp Ayarlar'a dokunabilirsiniz. İlgili parametreler farklı antrenman modlarına göre değişir.

### Egzersiz Asistanı

Antrenman asistanı, antrenman hedefleri, antrenman uyarıları, otomatik turlar, otomatik duraklatma, tempo asistanı ve sanal tempo ayarlayıcı gibi antrenmanınız için yardımcı araçlar sağlar. Antrenman asistanının sağladığı yardımcı özellikler antrenmanlara göre değişiklik gösterir.

### Antrenman Hedefleri

Antrenman Hedefi'nde süre, mesafe, kalori ve etki gibi antrenman hedeflerini belirleyebilirsiniz. Saat, antrenmanlar sırasında mevcut hedef ilerlemesini gerçek zamanlı olarak görüntüler. Önceden belirlenmiş antrenman hedefine ulaştığınızda bir mesaj görüntülenir. Antrenman hedefleri antrenmanlara bağlı olarak değişir.

## Otomatik tur

Bu özellik bazı antrenmanlarda mevcuttur. Otomatik tur mesafesini antrenman ayarlarından ayarlayabilirsiniz; saat, otomatik bir tur başlatacak ve antrenman sırasında ayarlanan mesafeye her

ulaştığınızda size hatırlatacaktır. Ayrıca antrenman sırasında manuel olarak bir tur başlatmak için saatin sağ alt düğmesine basabilirsiniz.

Saat ayrıca hem manuel tur hem de otomatik tur için her turun antrenman ayrıntılarını kaydeder.

Antrenman bittikten sonra farklı turların ayrıntılarını görebilirsiniz.

Antrenman Modu > Antrenman Asistanı > Otomatik Tur'a gidin ve otomatik tur mesafesini ayarlayın.

Manuel turlar herhangi bir ayar gerektirmez.

### **Otomatik duraklama**

Otomatik duraklatmayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Özellik etkinleştirildikten sonra, antrenman hızı çok düşük olduğunda antrenman otomatik olarak duraklatılacaktır. Hız belirli bir eşiğe yükseldiğinde antrenmana devam edilebilir. Duraklatma sırasında da çalışmaya devam edebilirsiniz.

Otomatik duraklatma eşiği bazı antrenmanlar için özelleştirilebilir.

Antrenman Modu > Ayarlar > Asistan > Otomatik Duraklatma'ya gidin

Antrenman Modu > Ayarlar > Asistan > Otomatik Duraklatma'ya gidin

### **Sanal hızlayıcı**

Sanal tempo ölçerin tempo değerini ayarladıktan sonra, mevcut tempoyu, sanal tempo ölçerin gerisinde kaldığınız/önlediğiniz mesafeyi ve egzersizler sırasında sanal tempo ölçere göre konumunuzu görüntüleyebilirsiniz.

Açık Havada Koşu/Koşu Bandı > Antrenman Asistanı > Sanal Pacer'a gidin, sanal temponun hızını ayarlayın ve bu özelliği etkinleştirin.

### **Kadans Yardımcısı**

Dakika başına tempoyu ve hatırlatma sıklığını ayarlayabilirsiniz. Egzersiz sırasında saat, ayarlanan tempoya göre vızıldayabilir veya titreyebilir, böylece ritminizi kontrol edebilirsiniz.

Antrenman Modu > Antrenman Asistanı > Ritim Asistanı'na gidin, dakika başına tempoyu ve hatırlatma sıklığını ayarlayın ve bu özelliği etkinleştirin.

### **Eğitim**

Eğitim Şablonu

Bazı sporlar antrenmanlarda antrenman şablonu işlevini kullanabilir. Bu fonksiyonun "Zepp uygulaması > Profil > Amazfit Cheetah (Kare) > Eğitim > Eğitim Şablonu" bölümünde düzenlenmesi gerekir. Belirli bir antrenman modunun antrenman şablonunu düzenleyebilir ve antrenman adımlarını, adım türlerini, hatırlatma içeriğini, bisiklet grubu sayısını vb. ayarlayabilir ve saatle senkronize edebilirsiniz.

Saatteki belirli bir sporun antrenman şablonuyla senkronizasyon yaptıktan sonra saat tarafı >

Antrenman > Antrenman > Antrenman şablonu'nu açın, gerçekleştirilecek antrenman şablonunu seçin ve antrenman şablonunu hemen kullanmaya başlamak için DEVAM'a tıklayın.

Saati kullanırken düzenlenen şablonu takip edecek ve bu aşamanın içeriği otomatik olarak bir sonraki aşamaya atlayacaktır.

### **Aralıklı eğitim**

Bu özellik bazı antrenmanlarda mevcuttur. Saatte antrenman aşamasını, dinlenme aşamasını ve aralıklı antrenman döngülerini doğrudan düzenleyebilirsiniz. Aralıklı antrenman kullandığınızda yaptığınız ayarlara göre yapılacaktır. Bu aşama tamamlandıktan sonra eğitim otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçer.

Antrenman aşamalarını ve dinlenme aşamalarını mesafeye, süreye ve döngülere göre ve ayrıca özelleştirilmiş bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Düzenlenecek öğeler antrenmana göre değişir.

### **Navigasyon**

İzlemek için parçayı içe aktar

GPX, TCX, KML ve diğer formatlardaki parkur dosyaları Zepp Uygulamasına yüklenebilir ve ardından Uygulama aracılığıyla cihaza gönderilebilir ve rota cihazda görüntülenebilir ve navigasyon için kullanılabilir.

Kurulum adımları: Parça dosyası > Zepp uygulamasıyla aç > Parçayı kaydet > İzlemeye gönder

### **Mevcut konumu kaydet**

Navigasyonu destekleyen antrenman modlarında mevcut konumun koordinatları kaydedilebilir ve navigasyonda kullanılabilir.

Ayar adımları: antrenman öncesi/sırasında > Navigasyon > Geçerli konumu kaydet

Navigasyonu izle

Rotam veya konum noktam üzerinden girebilir, parkur navigasyonunu başlatmak için hedef parkuru veya konum noktasını seçebilirsiniz ve bunu etkinleştirdikten sonra parkur sayfası size doğru rota rehberliğini verecektir. Bu özellik yalnızca bazı dış mekan modellerinde mevcuttur.

### **Aktiviteler.**

Kurulum adımları: Worout modu > Navigasyon > Rotam/Pozisyonum > Parça Seç > Navigasyonu Başlat

### **Başlangıç noktasına dön**

Antrenmanda navigasyon aracılığıyla başlangıç noktasına dönebilirsiniz. Dönüşün iki yolu vardır: Düz çizgiye göre dönüş ve orijinal rotaya göre dönüş (Backtrack). Bu özellik yalnızca egzersiz sırasında GPS izlerinin oluşturulduğu bazı açık hava etkinlikleri için geçerlidir.

### **Düz dönüş**

Bu özellik etkinleştirildiğinde cihazın parkur sayfası, mevcut konumunuza ve bu antrenmanın başlangıç noktasına göre düz bir çizgiye bağlanacaktır ve kılavuzu takip ederek başlangıç noktasına dönebilirsiniz.

Ayarlama adımları: Antrenman > Duraklat > Navigasyon > Başlangıç noktasına dönüş > Düz çizgi dönüşü

Not: Düz hatlı dönüş rotası yalnızca GPS konum noktalarına göre çizilir ve dağlar, nehirler, kanyonlar ve binalar gibi geçilemez yer şekli özelliklerini yargılamak imkansızdır. Lütfen fiili duruma göre gezinin.

### **Geri izleme**

Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde cihazın parkur sayfasında geçtiğiniz rota parkuruna göre gezilecektir ve bu parkur navigasyonuna basarak bu alıştırmanın başlangıç noktasına dönebilirsiniz.

Ayarlama adımları: Antrenman > Duraklat > Navigasyon > Başlangıç noktasına dön > Geriye Dönme Daha

### **Veri öğelerini düzenle**

Antrenman verilerinin ve grafiklerinin düzenlenmesi, veri sayfalarının silinmesi, eklenmesi veya sıralanması da dahil olmak üzere antrenmanlar sırasında veri öğelerini düzenleyebilirsiniz.

Veri sayfası formatının isteğe bağlı değerleri, sayfa başına 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 veri öğesini içerir.

150'den fazla antrenman veri öğesi desteklenir (desteklenen belirli veri öğeleri antrenmanlara göre değişir).

Hız, yükseklik ve daha fazlasını içeren 8'den fazla gerçek zamanlı grafik türü desteklenir.

10 sayfaya kadar veri/antrenman grafiği eklenebilir.

### **TAŞIMA VE NAKLİYE**

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

## **TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ, İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ, KULLANIM HATALARINA İLİSKİN UYARILAR**

### **Bildirimler ve aramalar**

#### **Uygulama uyarıları**

Saatinizde telefon uygulaması uyarılarını almak için saati telefonunuza bağlı tutun. Saat yüzü sayfasında, Bildirim Merkezi'ndeki en son 20 uyarıyı görüntülemek için sağa kaydırabilirsiniz.

#### **Ayar yöntemi:**

Saatinizi telefonunuza bağlı tutun, Zepp uygulamasını açın, gerektiğinde uygulamalar için uyarıları etkinleştirmek üzere Profil > Amazfit Cheetah (Kare) > Bildirimler ve Hatırlatıcılar > Uygulama Uyarıları bölümüne gidin.

#### **Not:**

- Bu özelliği bir Android telefonda etkinleştirmek için, uygulamanın her zaman arka planda çalışması için Zepp uygulamasını telefonun arka planındaki izin verilenler listesine veya otomatik çalıştırma listesine eklemeniz gerekir. Zepp uygulaması telefonun arka plan işlemi tarafından sonlandırılırsa, Saatin telefonunuzla bağlantısı kesilecek ve saatte uygulama bildirimleri alamazsınız.
- iOS için, saat etkinleştirildikten hemen sonra Uygulama uyarıları listesinde ayarlanabilecek uygulamalar sınırlıdır. Telefon daha fazla uygulamadan bildirim mesajı aldıkça, Zepp uygulamasının Bildirim ve Hatırlatma bölümündeki Uygulama uyarıları listesinde daha fazla uygulama görüntülenecektir.

#### **Tüm bildirimleri temizle:**

Bildirim listesinin alt kısmında bir düğme bulunur, tüm bildirimleri temizlemek için ona tıklayabilirsiniz. Saat yeniden başlatıldıktan sonra bildirimler otomatik olarak silinecektir.

#### **Tek bir bildirimi silmek için:**

Bir bildirime basıldığında veya bildirim listesinden bir bildirim girildikten sonra, bildirim alt kısmında bulunan sil butonu kullanılarak bildirim silinebilir.

#### **Gelen çağrı uyarıları**

Bu özelliği etkinleştirmek için Zepp uygulamasını açın ve Profil > Amazfit Cheetah (Kare) > Bildirimler ve Hatırlatıcılar > Gelen Çağrı Uyarıları'na gidin. Özellik etkinleştirildiğinde ve saat ile telefon bağlantılı olduğunda, telefona bir çağrı geldiğinde saat bir uyarı görüntüleyecektir ve saatteki çağrıyı yok sayabilir veya kapatabilirsiniz.

#### **Sabah Güncellemeleri**

Sabah Güncellemeleri özelliğini etkinleştirdikten sonra cihaz, her sabah uyandıığınızda kısa bir rapor göndererek günün hava koşulları, spor sağlık durumu, kişisel ilişkiler gibi bilgilere hızlı bir şekilde göz atabilir ve yeni bir spora başlamaya tam olarak hazırlanmanıza yardımcı olabilir. Yeni gün. Sabah Güncellemeleri işlevini Cihaz > Ayarlar > Tercihler > Sabah Güncellemeleri bölümünden devre dışı bırakabilirsiniz; ayrıca Sabah Güncellemelerinin içeriğini ve görüntülenme sırasını da ayarlayabilirsiniz. Yukarıdaki ayarlar, saati telefona bağlı tutarken Zepp uygulaması > Profil > Amazfit Cheetah (Kare) > Saat Ayarları > Sabah Raporu'nu açarak da ayarlanabilir.

#### **Antrenman Uyarıları**

Bu ayarda ihtiyaçlarınıza göre mesafe hatırlatıcısı, kalp atış hızı hatırlatıcısı ve daha fazlası gibi çeşitli hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz. Antrenman uyarıları antrenmanlara bağlı olarak değişir.

##### **1. Mesafe hatırlatıcısı**

Saat titreşir ve antrenman sırasında her kilometre/mil için kullandığınız süreyi görüntüler.

Antrenman Modu > Antrenman Asistanı > Antrenman Uyarıları > Mesafe seçeneğine gidin, bir hedef mesafe ayarlayın ve bu özelliği etkinleştirin.

## 2. Güvenli kalp atış hızı uyarısı

Antrenman sırasında saat, kalp atış hızınızın ayarladığınız güvenli kalp atış hızı değerini aştığını tespit ederse titreyecek ve ekranda bir mesaj görüntüleyecektir. Bu durumda yavaşlamanız veya durmanız gerekir.

Antrenman Modu > Antrenman Asistanı > Antrenman Uyarıları > Güvenli Kalp Atış Hızı seçeneğine gidin, güvenli bir kalp atış hızı değeri ayarlayın ve özelliği etkinleştirin.

## 3. Kalp atış hızı aralığı uyarısı

Antrenman sırasında saat, kalp atış hızınızın yapılandırılan kalp atış hızı bölgesi dahilinde olmadığını tespit ederse titreyecek ve ekranda bir mesaj görüntüleyecektir. Bu durumda kalp atış hızınızın yapılandırılan aralıkta olduğundan emin olmak için hızınızı artırmanız veya yavaşlatmanız gerekir.

Özelliği ayarlamak için Antrenman Modu > Antrenman Asistanı > Antrenman Uyarıları > Kalp Atış Hızı Bölgesi'ne gidin, bir kalp atış hızı bölgesi ayarlayın ve bu özelliği etkinleştirin.

## 4. Hız uyarısı

Maksimum/minimum tempo değerini ayarlayabilirsiniz. Hızınız önceden ayarlanan değeri aşarsa saat titreyecek ve bir mesaj görüntüleyecektir.

Antrenman Modu > Antrenman Asistanı > Antrenman Uyarıları > Hız bölümüne gidin, bir tempo ayarlayın ve bu özelliği etkinleştirin.

Ek olarak saat, aşağıdakilere yönelik uyarıları da destekler: En Hızlı Tempo, yolculuklar, hız, vuruş sıklığı, tempo, zaman, kalori, içme suyu, enerji alımı, dönüş ve dinlenme süresi.

## SORUN GİDERME

Sorun yaşammanız halinde internet sitemizi ziyaret ediniz.

## YETKİLİ SERVİS

### MERKEZ YETKİLİ SERVİS

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL

444 21 18

## Servis Bilgi Sistemi

<https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.

## TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla

belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın

ayıpsız misli ile deđiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



**AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.** ■■■■

**BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 5 YILDIR.**

**BU CİHAZ TÜRKİYE ALTYAPISINA UYGUNDUR**

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UK(NI)		

**İthalatçı Firma**

**EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**  
**KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL**  
**TEL: 0212 245 36 66**

**Üretici Firma**

**ANHUI HUAMI INFORMATIONTECHNOLOGY CO.,LTD.**  
**7/F, BUILDING B2, HUAMI GLOBAL INNOVATION CENTER, NO. 900, WANGJIANG WEST ROAD, HIGH-TECH**  
**ZONE, HEFEI CITY, CHINA (ANHUI) PILOT FREE TRADE ZONE ÜLKE:P.R.CHINA**



**AB UYGUNLUK BEYANI****Cihaz/Ekipman**

Ürün: Smart Watch

Model: A2296

Verilen Aksesuarlar: Charging Cable

**Üretici**

Adı:Anhui Huami InformationTechnology Co.,Ltd.

Adres:7/F, Building B2, Huami Global Innovation Center, No. 900, Wangjiang

West Road, High-tech Zone, Hefei City, China (Anhui) Pilot Free Trade Zone

Ülke:P.R.China

**Bu uygunluk beyanı, üreticinin yegane sorumluluğu altında yayımlanmıştır.**

Yukarıda belirtilen beyanın konusu, aşağıdaki ilgili AB uyumlaştırma direktifleri ve/veya mevzuatları ile uyumludur:

Radyo Ekipmanı Direktifi (RED)	2014/53/AB	<input checked="" type="checkbox"/>
Alçak Gerilim Direktifi (LVD)	2014/35/AB	<input type="checkbox"/>
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMCD)	2014/30/AB	<input type="checkbox"/>
Belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması (RoHS)	2011/65/AB	<input checked="" type="checkbox"/>

Uygunluğun beyan edildiği ilgili standartlara (standart tarihi dahil olmak üzere) atıflar veya diğer teknik özelliklere (teknik özellik tarihi dahil olmak üzere) atıflar:

**2011/65/EU:** IEC 62321-1: 2013 and IEC 62321-2: 2021**2014/53/EU:**

EN IEC 62368-1:2020+A11: 2020;

EN 301 489-1 V2.2.3;EN 301 489-17 V3.2.4;EN 301489-19V2.1.1;EN 55032:2015+A1:2020 ;

EN 55035:2017+A11:2020;

EN 62479:2010; EN 50663:2017;EN 303 413 V1.2.1;EN 300 328 V2.2.2;

**Şu kişinin adına ve namına imzalanmıştır:**

Anhui Huami InformationTechnology Co.,Ltd

**Yayımlanma yeri ve tarihi:**

7/F, Building B2, Huami Global Innovation Center, No. 900,

Wangjiang West Road, High-tech Zone, Hefei City, China

(Anhui) Pilot Free Trade Zone 2023-04-20

**İmza:**

\_\_\_\_\_

**Ad, işlev:**Wang Huan Certification  
Engineer